
Bedienungsanleitung

pH Transmitter 2100 e





Gewährleistung

Innerhalb von 1 Jahr ab Lieferung auftretende Mängel werden bei freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben.

Änderungen vorbehalten.

Rücksendung im Garantiefall

Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall Ihre nächste Mettler-Toledo Vertretung. Senden Sie das Gerät gereinigt an die Ihnen genannte Adresse. Bei Kontakt mit Prozeßmedium ist das Gerät vor dem Versand zu dekontaminieren/desinfizieren. Legen Sie der Sendung in diesem Fall eine entsprechende Erklärung bei, um eine mögliche Gefährdung der Service-Mitarbeiter zu vermeiden.



Entsorgung (Richtlinie 2002/96/EG vom 27.01.2003) Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.







Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics, Industrie Nord, CH-8902 Urdorf, Tel. +41 (01) 736 22 11 Fax +41 (01) 736 26 36 Subject to technical changes. Mettler-Toledo GmbH, 09/04. Printed in Germany.

5

Inhaltsverzeichnis

Sicharhaitshinwaisa

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Urheberrechtlich geschützte Begriffe	
EG-Konformitätserklärung	7
pH 2100 e im Überblick	
Montage	
Lieferumfang	
Montageplan	
Mastmontage, Schalttafeleinbau	12
Installation und Beschaltung	14
Installationshinweise, Klemmenbelegung	14
VP-Kabel anschließen, VP-Kabelbelegung	16-17
Beschaltungsbeispiele pH	18
Beschaltungsbeispiele ORP	24
Schutzbeschaltung Schaltausgänge	26
Bedienoberfläche und Display	28
Bedienung: Die Tastatur	
Sicherheitsfunktionen	
Sensorüberwachung Sensocheck, Sensoface	
Geräteselbsttest Gaincheck	31
Automatischer Geräteselbsttest	31
Hold-Zustand	32
Hold-Zustand extern auslösen	33
Alarm	33
Modus-Codes	35
Konfigurierung	36
Menüstruktur der Konfigurierung	37
Übersicht Konfigurationsschritte	38
Ausgang 1	40
Ausgang 2	48
Temperaturkompensation	54
Kalibriermodus	
Alarmeinstellungen	58
Grenzwertfunktion	60

Inhaltsverzeichnis

Regler	64
Ansteuerung von Spül- und Kalibriersonden	66
Parametersatz 1/2	68
Voreinstellungen der Parametersätze	69
Parametersatz – eigene Einstellungen	70
Kalibrierung	
pH-Kalibrierung	
Nullpunktverschiebung	74
Automatische Kalibrierung mit Calimatic	
Manuelle Kalibrierung	/8
Produktkalibrierung	
Redox-Kalibrierung	84
Abgleich Temperaturfühler	86
Messung	86
Diagnosefunktionen	87
Reglerfunktionen	
PID-Regler	
Impulslängen-/Impulsfrequenzregler	92
Anschluß einer Spüleinrichtung	
Betrieb mit automatischem Reinigungssystem	
Fehlermeldungen (Error Codes)	
Kalibrierfehlermeldungen	
Betriebszustände	
Sensoface	
Anhang	
Lieferprogramm und Zubehör	
Technische Daten	103
Puffertabellen	109
Fachbegriffe	
Index	121

Sicherheitshinweise

Unbedingt lesen und beachten!

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Bei seiner Verwendung können unter Umständen dennoch Gefahren für den Benutzer bzw. Beeinträchtigungen für das Gerät entstehen.

Achtung!

Die Inbetriebnahme muß von Fachpersonal durchgeführt werden. Ist ein gefahrloser Betrieb nicht möglich, darf das Gerät nicht eingeschaltet bzw. muß das Gerät vorschriftsmäßig ausgeschaltet und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden

Gründe hierfür sind:

- sichtbare Beschädigung des Gerätes
- Ausfall der elektrischen Funktion
- längere Lagerung bei Temperaturen über 70 °C
- schwere Transportbeanspruchungen

Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, ist eine fachgerechte Stückprüfung nach DIN EN 61010, Teil 1 durchzuführen. Diese Prüfung sollte beim Hersteller im Werk vorgenommen werden.

Achtung!

Vor Inbetriebnahme ist der Nachweis über die Zuverlässigkeit der Zusammenschaltung mit anderen Betriebsmitteln zu führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der pH Transmitter 2100 e wird zur pH/mV-, Redox- und Temperaturmessung im Industrie-, Umwelt-, Lebensmittel- und Abwasserbereich eingesetzt.

Das robuste Kunststoffgehäuse gestattet den Schalttafeleinbau oder Wand- bzw. Mastmontage. Das Schutzdach bietet einen zusätzlichen Schutz vor direkten Witterungseinflüssen und mechanischer Beschädigung.

Das Gerät ist einfach austauschbar und ausgelegt für handelsübliche Meßketten mit nominellem Nullpunkt pH 7 und ISFET-Meßketten.

Urheberrechtlich geschützte Begriffe

Die folgenden Begriffe sind als Warenzeichen urheberrechtlich geschützt und werden zur Vereinfachung in der Bedienungsanleitung ohne Auszeichnung aufgeführt.


EasyClean® InPro®

EG-Konformitätserklärung

Mettler-Toledo GmbH Process Analytics Address Im Hackacker 15, (Industrie Nord) 8902 Urdorf, Switzerland address Postfach, CH-8902 Urdorf Phone 01-736 22 11 Phone | 01-738 22 11 Fox 01-738 26 36 Internet | www.mt.com | Credit Suisse, 8070 Zurich, Clearing 4835 | Account No. | 370601-21-90 OHF/IBAN CH71 0483 5037 0501 21 09 0 Declaration of conformity $C \in$ Konformitätserkläruna Déclaration de conformité We/Wir/Nous Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics Im Hackacker 15 8902 Urdorf Switzerland declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit. Description Beschreibung/Description pH 2100e to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s) auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder Richtlinie(n) übereinstimmt. auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou au(x) document(s) normatif(s). Low-voltage directive/ Nieder-spannungs-Richtlinie/ 73/23/EWG Directive basse tension Norm/Standard/Standard EN 61010-1 / VDE 0411 Teil 1: 2002-08 FMC directive/FMV-Pichtlinia Directive concernant la CEM 89/336/EWG DIN EN 61326 Norm/Standard/Standard / VDE 0843 Teil 20 1998-01 DIN EN 61326/A1 / VDE 0843 Teil 20/A1: 1999-05 Place and Date of issue Ausstellungsort / - Datum Urdorf, 26.11.2002 Lieu et date d'émission Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics Waldemar Rauch General Manager PO Urdorf Nr. 52 000 0000 FI METTLER TOLEDO Artikel Nr. 52960283 KE 52960283KE-2100e.doc Version a

Corporate headquarters Mettler-Toledo-GmbH, Im Langacher, CH-8606 Greifensee

pH 2100 e im Überblick




Montage

Lieferumfang

Kontrollieren Sie die Lieferung auf Transportschäden und auf Vollständigkeit. Zum Lieferumfang gehören:

- Fronteinheit
- Untergehäuse
- Kleinteilebeutel
- Bedienungsanleitung
- Prüfzertifikat




- 1 Kurzschlußbrücke (2 Stück)
- 2 Scheibe (1 Stück), für Conduit-Montage: Scheibe zwischen Gehäuse und Mutter
- 3 Kabelbinder (3 Stück)
- 4 Scharnierstift (1 Stück), von beiden Seiten steckbar
- 5 Gehäuseschrauben (4 Stück)

- 6 Verschlußpfropfen (1 Stück)
- 7 Reduziergummi (1 Stück)
- 8 Kabelverschraubungen (3 Stück)
- 9 Blindstopfen (3 Stück)
- 10 Sechskantmuttern (5 Stück)
- 11 Dichtstopfen (2 Stück), zur Abdichtung bei Wandmontage

Abb.: Montage der Gehäusekomponenten

Montageplan








Abb.: Befestigungsplan



- 1 Kabelverschraubung (3 Stück)
- 2 Bohrungen für Kabelverschraubung oder Conduit 1/2", ø 21,5 mm (2 Bohrungen) Conduit-Verschraubungen sind nicht im Lieferumfang enthalten!
- 3 Bohrungen für Mastmontage (4 Bohrungen)
- 4 Bohrungen für Wandmontage (2 Bohrungen)

Mastmontage, Schalttafeleinbau



- 1 Schutzdach (nach Bedarf)
- 2 Schlauchschellen mit Schneckentrieb nach DIN 3017 (2 Stück)
- 3 Mastmontageplatte (1 Stück)
- 4 Wahlweise für senkrechte oder waagerechte Mastanordnung
- 5 Schneidschrauben (4 Stück)

Abb.: Mastmontagesatz





Abb.: Schutzdach für Wand- und Mastmontage

METTLER TOLEDO



- Schrauben (4 Stück)
- Dichtung (1 Stück)
- 3 Schalttafel
- 4 Riegel (4 Stück) 5 Gewindehülse (4 Stück)

Schalttafelausschnitt 138 x 138 mm (DIN 43700)

Abb.: Schalttafel-Montagesatz

Installation und Beschaltung

Installationshinweise

Achtung!

- Die Installation von pH 2100 e darf nur durch ausgebildete Fachkräfte (BGV A 2 – ehemals VBG 4) unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Bedienungsanleitung erfolgen.
- Bei der Installation sind die technischen Daten und die Anschlußwerte zu beachten.
- Leitungsadern dürfen beim Abisolieren nicht eingekerbt werden.
- Vor Anschließen des Gerätes an die Hilfsenergie sicherstellen, daß deren Spannung im Bereich 20,5 ... 253 V AC/DC liegt.
- Bei der Inbetriebnahme muß eine vollstängige Konfigurierung durch den Systemspezialisten erfolgen.

Die Klemmen sind für Einzeldrähte und Litzen bis 2,5 mm² geeignet.

Achtung!

Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß CSA (CLI, DIV2, GPA,B,C,D T4 and Ex nA IIC T4) gelten zusätzliche Sicherheitshinweise! (Siehe englische Bedienungsanleitung)

Klemmenbelegung





Abb.: Klemmenbelegung pH 2100 e



1 Schirmkappe über den Signaleingängen (zur Montage abschrauben)

Hinweis:


Der Kabelschirm muß unter der Schirmkappe enden. (bei Bedarf Leitungen entsprechend kürzen)

- 2 Anschlußklemmen für Temperaturfühler und Außenschirm
- 3 Anschlußklemmen für Meßkette
- 4 Anschluß Hilfsenergie


Abb.: Installationshinweise, Blick auf Geräterückseite

VP-Kabel anschließen

Sensor an das VP-Kabel anschließen




VP-Kabelbelegung



Beschaltungsbeispiele

Beispiel 1:


pH-Messung mit Überwachung der Glaselektrode Anschluß mit VP-Kabel




Beschaltungsbeispiele

Beispiel 2:

pH-Messung mit Überwachung der Glas- und Bezugselektrode Anschluß mit VP-Kabel




Beispiel 3: pH-Messung mit Überwachung der Glaselektrode



Beschaltungsbeispiele


Beispiel 4:

pH-Messung mit Überwachung der Glas- und Bezugselektrode



Beispiel 5:


pH-Messung mit ISFET-Sensor InPro 3300 (Details siehe ISFET/Preamp Handbuch)




Beschaltungsbeispiele ORP

Beispiel 6:

Redox-Messung ohne Überwachung der Bezugselektrode




Beispiel 7: Redox-Messung mit Überwachung der Bezugselektrode




Schutzbeschaltung Schaltausgänge

Schutzbeschaltung der Schaltkontakte

Relaiskontakte unterliegen einer elektrischen Erosion. Besonders bei induktiven und kapazitiven Lasten wird dadurch die Lebensdauer der Kontakte reduziert. Elemente, die zur Unterdrückung von Funken und Lichtbogenbildung eingesetzt werden, sind z.B. RC-Kombinationen, nichtlineare Widerstände, Vorwiderstände und Dioden.






Typische AC-Anwendungen bei induktiver Last

- 1 Last
- 2 RC-Kombination, z.B. RIFA PMR 209 Typische RC-Kombinationen bei 230 V AC: Kondensator 0,1 µF / 630 V, Widerstand 100 Ohm / 1 W
- 3 Kontakt

Typische Schutzbeschaltungsmaßnahmen



A: DC-Anwendung bei induktiver Last

B: AC/DC-Anwendungen bei kapazitiver Last

C: Anschaltung von Glühlampen

A1 Induktive Last

A2 Freilaufdiode, z. B. 1N4007 (Polarität beachten)

A3 Kontakt

B1 Kapazitive Last

B2 Widerstand, z. B. 8 Ω /1 W bei 24 V / 0,3 A

B3 Kontakt

C1 Glühlampe, max 60 W / 230 V, 30 W / 115 V


C3 Kontakt

Warnung!

Die zulässige Belastbarkeit der Schaltkontakte darf auch während der Schaltvorgänge nicht überschritten werden!

Bedienoberfläche und Display


Bedienoberfläche



- 1 Display
- 2 Statusfelder (keine Tasten), v.l.n.r.:
 - Meßmodus
 - Kalibriermodus
 - Alarm
 - Waschkontakt
 - Konfiguriermodus

- 3 Tastatur
- 4 Codierung
- 5 Typenschild
- 5 Gerätebezeichnung
- 7 Alarm LED

Display



- 1 Modus-Code Eingabe
- 2 Anzeige Meßgröße*
- 3 Temperatur
- 4 Stromausgang
- 5 Grenzwerte
- 6 Alarm
- 7 Sensocheck
- 8 Kalibrierung
- 9 Intervall/Einstellzeit 10 Waschkontakt
- 10 Waschkontakt 11 Meßwertzeichen
- 12 weiter mit **enter**
- 13 Balken für Kennzeichnung des Gerätestatus, oberhalb der Statusfelder, v.l.n.r.:
 - Meßmodus
 - Kalibriermodus
 - Alarm
 - Waschkontakt
 - Konfiguriermodus

- 14 untere Anzeige
- 15 manuelle Temperaturvorgabe
- 16 Hold-Zustand aktiv
- 17 Wartezeit läuft
- 18 Elektrodendaten
- 19 Hauptanzeige
- 20 Sensoface
- * nicht benutzt

Bedienung: Die Tastatur

cal	Kalibrierung starten, beenden		
conf &	Konfigurierung starten, beenden		
•	Ziffernstelle auswählen (ausgewählte Stelle blinkt)		
A	Stelle ändern		
enter	 Kalibrierung: Weiter im Programmablauf Konfigurierung: Eingaben bestätigen, nächster Konfigurierschritt Meßmodus: Ausgangsstrom anzeigen 		
Cal Penter	Cal-Info, Anzeige von Asymmetriepotential und Steilheit		
conf enter	Error-Info, Anzeige der letzten Fehlermeldung		

30 pH 2100 e

Geräteselbsttest GainCheck starten

Sicherheitsfunktionen

Sensorüberwachung Sensocheck, Sensoface

Sensocheck überwacht kontinuierlich den Sensor und die Zuleitungen.

Sensocheck ist abschaltbar (Konfigurierung, Seite 59).



Sensoface gibt Hinweise über den Zustand der Meßkette. Es werden Asymmetriepotential, Steilheit und Einstellzeit bei der Kalibrierung ausgewertet. Die drei Sensoface-Piktogramme geben Diagnose-Hinweise auf Verschleiß und Wartungsbedarf der Meßkette.

Geräteselbsttest GainCheck

Es werden ein Displaytest durchgeführt, die Softwareversion angezeigt sowie Speicher und Meßwertübertragung überprüft.

Geräteselbsttest GainCheck starten:



Automatischer Geräteselbsttest

Der automatische Geräteselbsttest überprüft Speicher und Meßwertübertragung. Er läuft in einem festen Intervall automatisch im Hintergrund ab.

Sicherheitsfunktionen

Der Hold-Zustand

Anzeige auf dem Display:



Der Hold-Zustand ist ein Sicherheitszustand beim Konfigurieren und Kalibrieren. Der Ausgangsstrom ist eingefroren (Last) oder auf einen festen Wert gesetzt (Fix). Alarm- und Grenzwertkontakte sind inaktiv.

Werden Kalibriermodus oder Konfiguriermodus verlassen, bleibt das Gerät aus Sicherheitsgründen weiterhin im Hold-Zustand. Unerwünschte Reaktionen angeschlossener Peripherie durch fehlerhafte Konfigurierung oder Kalibrierung werden so verhindert. Meßwert und "HOLD" werden abwechselnd angezeigt. Erst nach Bestätigung mit **enter** geht das Gerät nach weiteren 20 s in den Meßmodus

Der Konfiguriermodus wird auch automatisch 20 Minuten (timeout) nach der letzten Tastenbetätigung verlassen. Das Gerät geht in den Meßmodus.

Bei der Kalibrierung ist kein timeout wirksam.

Verhalten des Ausgangssignals:


Last: Der Ausgangsstrom wird auf den letzten Wert eingefroren. Ratsam bei kurzer Konfigurierung. Der Prozeß darf sich während der Konfigurierung nicht wesentlich ändern. Änderungen werden in dieser Einstellung nicht bemerkt!

Fix: Der Ausgangsstrom wird auf einen deutlich anderen Wert als den Prozeßwert gesetzt, um dem Leitsystem zu signalisieren, daß am Gerät gearbeitet wird.

Konfigurierung s. S. 47, 53.

Hold-Zustand extern auslösen

Der Holdzustand kann von außen über ein Signal am Hold-Eingang gezielt ausgelöst werden (z. B. über das Prozeßleitsystem PLS).



Hold aktiv	Hold inaktiv	
10 30 V AC/DC	0 2 V AC/DC	

Alarm

Die Verzögerungszeit des Alarms ist parametrierbar. Bei einer Fehlermeldung blinkt oder leuchtet die Alarm-LED.

Fehlermeldungen können zusätzlich durch ein 22 mA-Signal über den Ausgangsstrom gemeldet werden.

Bei Alarm und Hilfsenergieausfall wird der Alarmkontakt aktiv, s. auch S. 58

Das Verhalten der Alarm-LED auf der Front ist konfigurierbar

HOLD off: Alarm: LED blinkt; Hold:LED aus. HOLD on: Alarm: LED an; HOLD: LED blinkt.

(s. Konfigurierung S. 59).

Modus-Codes

Die Modus-Codes erlauben einen Schnellzugriff auf die Funktionen

Kalibrierung

Taste+	Taste+Code Beschreibung	
cal	0000	Cal-Info Anzeige Asymmetriepotential, Steilheit
cal	1001	Nullpunktverschiebung (ISFET) Voreinstellung Nullpunkt (nur ISFET-Sensor)
cal	1100	Kalibrierung (Asymmetriepotential, Steilheit)
cal	1105	Produktkalibrierung (Asymmetriepotential)
cal	1015	Abgleich Temperaturfühler

Konfigurierung

Taste+Code	Beschreibung
conf p 0000	Error-Info letzter aufgetretener Fehler
^{conf} _{>} 1200	Konfigurierung
conf _ 2222	Sensormonitor Anzeige unkorrigierte Meßkettenspannung [mV]
^{conf} _{>} 7654	Parametersatz 1/2 umschalten
^{conf} _{>} 5555	Stromgeber 1 Vorgabe des Stromes Ausgang 1
^{conf} _{>} 5556	Stromgeber 2 Vorgabe des Stromes Ausgang 2
^{conf} ▶ 5557	Relaistest manueller Test der Kontakte
5559	Regler manuell manuelle Vorgabe der Stellgröße

Konfigurierung

Im Konfiguriermodus werden die Geräteparameter eingestellt.


Aktivieren	conf 🔑	Aktivieren mit conf
		Modus-Code "1200" eingeben Parameter ändern mit ▶ und ▲, bestätigen/weiter mit enter . (Beenden mit conf , dann enter .)
Hold Während der Konfigurierung bleibt das Gerät im Hold- Zustand.	O C O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Der Ausgangsstrom ist eingefroren (je nach Konfigurierung liegt der letzte Wert bzw. ein vorzugebender Fix-Wert an) , Grenzwert- und Alarmkontakte sind inaktiv. Der Regler ist im parametrierten Zustand, Sensoface ist aus, die Statusanzeige Konfiguration" ist an. Rote LED blinkt, wenn "HOLD ON" parametriert wurde.
Fehleingaben	Err _	Die Konfigurierparameter werden bei der Eingabe überprüft. Bei unzulässigen Eingaben wird für ca. 3 s "Err" eingeblendet. Die Über- nahme der unzulässigen Parameter ist nicht möglich. Die Eingabe muß wiederholt werden.
Beenden	conf	Beenden mit conf . Meßwert und Hold werden abwechselnd ange- zeigt, "enter" blinkt. Hold-Zustand mit enter beenden.Das Display zeigt den Meßwert. Der Ausgangsstrom bleibt für weitere 20 s eingefroren (Symbol HOLD ist an, "Sanduhr" blinkt).

Menüstruktur der Konfigurierung

Die Konfigurierschritte sind in Menügruppen zusammengefaßt. Mit Hilfe der Pfeiltasten kann zur jeweils nächsten Menügruppe vorbzw. zurückgesprungen werden.

Jede Menügruppe besitzt Menüpunkte zur Einstellung der Parameter. Öffnen der Menüpunkte mit **enter**. Das Ändern der Werte erfolgt mit den Pfeiltasten, mit **enter** werden die Einstellungen bestätigt/übernommen.

Zurück zur Messung: conf drücken.



Übersicht Konfigurationsschritte

code	Menü	Auswahl / Vorgabe
out1	Ausgang 1	
о1.	Auswahl Meßgröße	pH / ORP
	Auswahl Elektrodentyp	(GLAS EL / FEt EL)
	Auswahl Strombereich	0-20 mA / 4-20 mA
	Eingabe Stromanfang	xxxx
	Eingabe Stromende	xxxx
	Zeitkonstante Ausgangsfilter	xxxx SEC
	22 mA-Signal bei Error	ON / OFF
	Signalverhalten bei HOLD	Last / Fix
	Eingabe Fix-Wert	xxx.x mA
out2	Ausgang 2	
o2.	Auswahl Temperatureinheit	°C / °F
	Auswahl Temperaturfühler	Pt100/Pt1000/NTC30/NTC8,55
	Auswahl Strombereich	0-20 mA / 4-20 mA
	Eingabe Stromanfang	xxx.x
	Eingabe Stromende	xxx.x
	Zeitkonstante Ausgangsfilter	xxxx SEC
	22 mA-Signal bei Temperatur-Fehler	ON / OFF
	Signalverhalten bei HOLD	Last / Fix
	Eingabe Fix-Wert	xxx.x mA
tc.	Temperaturkompensation	
tc.	Temperaturerfassung Messen	Auto/man (man: xxx.x °C)
	Temperaturerfassung Kalibrieren	Auto/man (man: xxx.x °C)
	Eingabe TK Meßmedium	xx.xx %/K
CAL	Kalibriermodus	
CA.	Auswahl Kalibriermodus	BUF/MAN/DAT
	Eingabe Kalibriertimerintervall	xxxx h

METTLER TOLEDO

code	Menü		Auswahl / Vorgabe
ALrt	Alarme	instellungen	
AL.	Auswahl	Sensocheck	ON / OFF
	Eingabe '	Verzögerungszeit Alarm	xxxx SEC
	LED im H	IOLD Modus	ON / OFF
rLAY	Relais 1	l/2: Grenzwerte, Regler	
rL.	Auswahl	Grenzwertfunktion / Regler	LiMIT / CtROL
	L1.	Auswahl Kontaktfunktion	Lo / Hi
		Auswahl Kontaktverhalten	N/O / N/C
		Eingabe Schaltpunkt	xxxx
		Eingabe Hysterese	xxxx
		Eingabe Verzögerungszeit	xxxx SEC
	L2.	Auswahl Kontaktfunktion	Lo / Hi
		Auswahl Kontaktverhalten	N/O / N/C
		Eingabe Schaltpunkt	xxxx
		Eingabe Hysterese	xxxx
		Eingabe Verzögerungszeit	xxxx SEC
	Ct.	Eingabe Regler Sollwert	xxxx
		Eingabe Neutralzone	xxxx
		(P) Reglerverstärkung KR	xxxx %
		(I) Nachstellzeit Tn	xxxx SEC
		(D) Vorhaltezeit Tv	xxxx SEC
		Pulslänge / Pulsfrequenzregler	PLC / PFC
		PLC: Pulslänge	xxxx SEC
		PFC: Pulsfrequenz	xxxx /min
		Auswahl HOLD-Verhalten	Y Last / Y Off
PrbE	Spül- u	nd Reinigungssonden	
Pb.	Auswahl	Reinigungs-/ Kalibriersonde	EASYCLN / rinse
	rinse	Spülintervall	xxx.x h
		Spülzeit	xxxx SEC
		Kontaktverhalten	N/O / N/C
	EASYCLN	Reinigungsintervall	xxx.x h
		Kalibrierintervall	xxx.x h
	Reinigun	gs-/Kalibrierintervall sperren	ON / OFF

Ausgang 1

Elektrodentyp auswählen. Meßverfahren.

Menügruppe	code	Display	Wahl Menüpunkt
Ausgang 1	gang 1 o1. DuE. IMNU		Auswahl Meßgröße
		A al. E	Wahl Elektrodentyp
			Auswahl 0-20 / 4-20 mA
			Eingabe Stromanfang
			Eingabe Stromende
			Ausgangsfilter einstellen
			22 mA bei Error
			Hold-Zustand

Beenden: Taste **conf**, dann **enter**

code	Display	Aktion	Auswahl
о1.		Konfigurierung wählen (conf drücken)	
	Nach korrekter Eingabe erscheint für ca. 3 s ein Begrüßungsdisplay	Modus-Code "1200" eingeben (Position mit Pfeiltaste ▶anwäh- len und Zahlenwert mit Taste ▲ ändern, wenn "1200" im Display steht, mit enter bestätigen)	
	A HOLD	Gerät geht in den HOLD- Zustand (HOLD-Symbol ist aktiv, rote LED blinkt, wenn "HOLD ON" parametriert wurde.).	
	ORP	Auswahl Meßgröße pH/ ORP Umschalten mit Pfeiltaste ► Weiter mit enter	pH /ORP
	o []	Nur bei Auswahl von pH: Auswahl des Elektrodentyps: • Glaselektrode • ISFET-Meßkette Auswahl mit Pfeiltaste ▶ Weiter mit enter	Glas (FEt EL)
	FEL a ol. EL		

Bedienhilfe: Grau dargestellte Zeichen blinken und können verändert werden.

Ausgang 1

Ausgangsstrombereich. Stromanfang. Stromende.


Menügruppe	code	Display	Wahl Menüpunkt
Ausgang 1	O enter_		Auswahl Meßgröße Wahl Elektrodentyp
			Auswahl 0-20 / 4-20 mA
			Eingabe Stromanfang
			Eingabe Stromende
			Ausgangsfilter einstellen
			22 mA bei Error
			Hold-Zustand

Beenden: Taste **conf**, dann **enter**


code	Display	Aktion	Auswahl
о1.	4-20mA 4 ol. rN5=	Ausgangsstrombereich einstellen Auswahl mit Pfeiltaste ► Weiter mit enter	4 - 20 mA (0 - 20 mA)
	©	Stromanfang Eingabe unteres Meßbereichsende, abhängig von der zuvor gewählten Meßgröße (pH bzw. ORP) Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, Weiter mit enter	pH -2 16 (-1500 mV +1500mV, -1999 mV +1999mV)
	o 400 pH ≜ al 26, n <u>m</u>	Stromende Eingabe oberes Meßbereichs- ende, abhängig von der zuvor gewählten Meßgröße (pH bzw. ORP) Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, Weiter mit enter	pH -2 16 (-1500 mV +1500mV, -1999 mV +1999mV)

Zuordnung von Meßwerten: Stromanfang und Stromende





Beispiel 2: Meßbereich pH 5 ... 7 . Vorteil: höhere Auflösung im interessierenden Bereich



Konfigurierung Ausgang 1 Zeitkonstante Ausgangsfilter

Menügruppe	code	Display	Wahl Menüpunkt
Ausgang 1	о1.	DUE. [MN]	Auswahl Meßgröße
		<u>A oi.</u>	Wahl Elektrodentyp
			Auswahl 0-20 / 4-20 mA
			Eingabe Stromanfang
			Eingabe Stromende
			Ausgangsfilter einstellen
			22 mA bei Error
			Hold-Zustand

Beenden: Taste **conf**, dann **enter**

code	Display	Aktion	Auswahl
o1.	O □ □ □ □ SEC A of FERE	Zeitkonstante Ausgangsfilter Voreinstellung: 0 s (inaktiv). Vorgabe einer Zeitkonstante: Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, Weiter mit enter	0000 SEC 0000 0120 SEC


Zeitkonstante Ausgangsfilter

Zur Beruhigung des Stromausgangs kann ein Tiefpaß-Filter mit einstellbarer Filterzeitkonstante eingeschaltet werden. Bei einem Sprung am Eingang (100 %) steht nach Erreichen der Zeitkonstante am Ausgang ein Pegel von 63 %.

Die Zeitkonstante kann im Bereich 0 ... 120 s eingestellt werden. Wird die Zeitkonstante mit 0 s eingestellt, folgt der Stromausgang dem Eingang.

Hinweis:

Das Filter wirkt nur auf den Stromausgang, nicht auf das Display, die Grenzwerte bzw. den Regler!




Konfigurierung Ausgang 1 Ausgangsstrom bei Error und HOLD.

Menügruppe	code	Display	Wahl Menüpunkt
Ausgang 1	sgang 1 o1. Dut. (MN)		Auswahl Meßgröße
		A ol. 🖼	Wahl Elektrodentyp
			Auswahl 0-20 / 4-20 mA
			Eingabe Stromanfang
			Eingabe Stromende
			Ausgangsfilter einstellen
			22 mA bei Error
			Hold-Zustand

Beenden: Taste **conf**, dann **enter**

code	Display	Aktion	Auswahl
о1.	~ 22 mA	22 mA-Signal bei Fehlermeldung Auswahl mit Pfeiltaste ► Weiter mit enter	OFF (ON)
	O LAST	Ausgangssignal bei HOLD LAST: bei HOLD wird der letzte Meßwert am Ausgang gehalten FIX: bei HOLD wird ein (vorzugeben- der) Wert am Ausgang gehalten Auswahl mit Pfeiltaste ► Weiter mit enter	LAST (FIX)
	F :X a ol Holim O O O O O O O O O O O O O	Nur bei Auswahl von FIX Eingabe des Stromes, der bei HOLD am Ausgang fließen soll Position mit Pfeiltaste ▶anwäh- len und Zahlenwert mit Taste ▲ ändern Weiter mit enter	021.0 mA (000.0 022.0 mA)

Ausgangssignal bei HOLD:



Ausgang 2


Temperatureinheit und -fühler, Ausgangsstrom.

Menügruppe	code	Display	Wahl Menüpunkt
Ausgang 2	o2.	IOUE CMNU	Auswahl °C/°F
		<u> </u>	Wahl Temperaturfühler
			Auswahl 0-20 / 4-20 mA
			Eingabe Stromanfang
			Eingabe Stromende
			Ausgangsfilter einstellen
			22 mA bei TempFehler
			Hold-Zustand

Beenden: Taste conf, dann enter

code	Display	Aktion	Auswahl
o2.	•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••	Temperatureinheit festlegen Auswahl mit Pfeiltaste ► Weiter mit enter	℃ (°F)
	OC CIE	Temperaturfühler auswählen Auswahl mit Pfeiltaste ► Weiter mit enter	Pt100 (PT1000, NTC30, NTC8,55)
	4-20mA 4-20mA 4-2. cms	Ausgangsstrombereich einstellen Auswahl mit Pfeiltaste ► Weiter mit enter	4 - 20 mA (0 - 20 mA)
		Stromanfang: Eingabe unteres Meßbereichsende. Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, Weiter mit enter	000.0 °C
	40 00000 0220.8 <u>=</u>	Stromende: Eingabe oberes Meßbereichsende. Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, Weiter mit enter	100.0 °C

Prozeßtemperatur: Stromanfang und Stromende



Konfigurierung Ausgang 2 Zeitkonstante Ausgangsfilter

Menügruppe	code	Display	Wahl Menüpunkt
Menügruppe Ausgang 2	o2.	Display Dis	Auswahl °C/°F Wahl Temperaturfühler Auswahl 0-20 / 4-20 mA Eingabe Stromanfang Eingabe Stromende Ausgangsfilter einstellen
			22 mA bei TempFehler
			Hold-Zustand

Beenden: Taste **conf**, dann **enter**

code	Display	Aktion	Auswahl
o2.	ao □□□□□SEE □□□□SEE	Zeitkonstante Ausgangsfilter Voreinstellung: Os (inaktiv). Vorgabe einer Zeitkonstante: Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, Weiter mit enter	0000 SEC (0000 0120 SEC)

Zeitkonstante Ausgangsfilter

Zur Beruhigung des Stromausgangs 2 kann ein Tiefpaß-Filter mit einstellbarer Filterzeitkonstante eingeschaltet werden. Bei einem Sprung am Eingang (100 %) steht nach Erreichen der Zeitkonstante am Ausgang ein Pegel von 63 %.

Die Zeitkonstante kann im Bereich 0 ... 120 s eingestellt werden. Wird die Zeitkonstante mit 0 s (Vorgabe) eingestellt, folgt der Stromausgang dem Eingang.


Hinweis:

Das Filter wirkt nur auf den Stromausgang, nicht auf das Display!



Ausgang 2


Temperaturfehler. Ausgangsstrom bei HOLD.



Beenden: Taste **conf**, dann **enter**


code	Display	Aktion	Auswahl
o2.	RMSS &	22 mA-Signal bei Fehlermeldung Auswahl mit Pfeiltaste ► Weiter mit enter	OFF (ON)
	#O LAST A o2Xotī⊡	Ausgangssignal bei HOLD LAST: bei HOLD wird der letzte Meßwert am Ausgang gehalten FIX: bei HOLD wird ein (vorzugebender) Wert am Ausgang gehalten Auswahl mit Pfeiltaste ► Weiter mit enter	LAST (FIX)
	Fix And Company of the Company of th	Nur bei Auswahl von FIX Eingabe des Stromes, der bei HOLD am Ausgang fließen soll Position mit Pfeiltaste ► anwäh- len und Zahlenwert mit Taste ▲ ändern Weiter mit enter	021.0 mA (000.0 022.0 mA)

Ausgangssignal bei HOLD:



Temperaturkompensation


Temp.-Erfassung Messen/Kalibrieren, TK Meßmedium



Beenden: Taste **conf**, dann **enter**

code	Display	Aktion	Auswahl
tc.	₽UT ♠ ŁOJErs	Auswahl Temperaturerfassung beim Messen (Auto/MAN) AUTO: Temperaturerfassung über Temperaturfühler MAN: Eingabe der Temperatur Auswahl Taste ▶, Weiter mit enter	AUT (MAN)
	[] 25 00c A&t J18rs <u>ca</u>	Nur bei Auswahl manueller Temperaturerfassung (MAN) Temperatur eingeben. Position mit Pfeiltaste ►anwählen und Zahlenwert mit Taste ▲ ändern. Weiter mit enter	25.0 °C (xxx.x °C)
	# HUT ♠ Ec. [n.	Auswahl Temperaturerfassung beim Kalibrieren (Auto/MAN) Auswahl Taste ▶, Weiter mit enter	AUT (MAN)
	02500 A2ta En <u>⊡</u>	Nur bei Auswahl manueller Temperaturerfassung (MAN) Temperatur eingeben. Position mit Pfeiltaste ▶anwählen und Zahlenwert mit Taste ▲ ändern. Weiter mit enter	25.0 °C (xxx.x °C)
	1000 %/k A2tc. L'N	Nur bei pH-Messung: Eingabe der Temperaturkompen- sation des Meßmediums Position mit Pfeiltaste ▶anwäh- len und Zahlenwert mit Taste ▲ ändern. Weiter mit enter	00.00 %/K (xx.xx %/K)


Konfigurierung Kalibriermodus



Beenden: Taste **conf**, dann **enter**

code	Display	Aktion	Auswahl
CA.	- CR Scies A CR Scies MRN A CR Scies	Nur für pH-Messung: den Kalibriermodus auswählen BUF: Kalibrierung durch automatische Pufferauswahl mit Calimatic. Dazu muß der Puffersatz ausgewählt werden: -01- BUF: Mertk-Titrisole, Riedel Fixanale -03-BUF: Ciba (94) -04-BUF: Technische Puffer NIST -05-BUF: Standard Puffer NIST -06-BUF: HACH Puffer -07-BUF: WTW Technische Puffer MAN: Kalibrierung mit manueller Puffervorgabe	-01-BUF (-02-BUF/ -03-BUF/ -04-BUF/ -05-BUF/ -06-BUF/ -07-BUF/ MAN/ DAT)
	¥]AT ♠ (A 50 <u>=</u>	DAT: Eingabe von Asymmetrie- potential und Steilheit vorge- messener Elektroden. Auswahl Taste ▶, Weiter mit enter	
	[] 000h 4 [Rt. re	Eingabe Kalibrierintervall: Eingabe einer Intervallzeit in der das Gerät neu kalibriert werden soll. Bei Eingabe einer Intervallzeit von 0000 h ist der Kalibriertimer inaktiv. Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, Weiter mit enter	0000 h (0000 9999 h)

Konfigurierung Alarmeinstellungen





Der Alarmkontakt

Der Alarmkontakt ist im Normalbetrieb geschlossen (N/C, normally closed contact, Ruhestromkreis). Bei Alarm oder Hilfsenergieausfall öffnet der Kontakt. So wird auch bei Leitungsbruch eine Ausfallmeldung ermöglicht (fail safe-Verhalten). Kontaktbelastbarkeit siehe Technische Daten.

Fehlermeldungen können zusätzlich durch ein 22-mA-Signal über den Ausgangsstrom übermittelt werden (s. S. 47, 53, 94).

Das Betriebsverhalten des Alarmkontaktes s. S. 98

Die Alarmverzögerungszeit verzögert die LED-Anzeige, das 22 mA-Signal und das Schalten des Alarmkontaktes.

METTLER TOLEDO

code	Display	Aktion	Auswahl		
AL.		Auswahl Senso (kontinuierliche der Glas- und Auswahl Taste enter	ON / OFF		
	₩ ₩ 81. d <u>•</u>	Verzögerungsz Auswahl Taste Taste ▲, weiter	0010 SEC (0000 0600 SEC)		
		LED ist im Hold-Zustand Auswahl Taste ►. Weiter mit enter			ON / OFF
			Alarm	HOLD	
		LED-HOLD:ON	an	blinkt	
		LED-HOLD:OFF	blinkt	aus	

Konfigurierung Grenzwertfunktion Relais 1

Menügruppe	code	Display		Wahl Menüpunkt
Relais / Regler	rL.	rrÿ3≈o	L1.	Kontaktfunktion
		<u> </u>		Kontaktverhalten
		enter		Eingabe Schaltpunkt
				Eingabe Hysterese
				Verzögerungszeit
			L2.	Menügruppe Relais 2
			Ct.	Menügruppe Regler

Beenden: Taste **conf**, dann **enter**

code	Display	Aktion	Auswahl
rL.	● MIT	Verwendung der Relais: • Grenzwertfunktion (LiMIT) • Regler (CtROL) Auswahl Taste ► Weiter mit enter	LIMIT (CtROL)
	E L ROL A - L.S.L.CT	Hinweis: Wahl von CtROL führt zur Menügruppe Regler Ct.	
L1.	Lo A LJ. Fete	Funktion Grenzwert 1 Prinzip: s. Seite 63. Auswahl Taste ► Weiter mit enter	Lo (Hi)
	N/E ♠ Li. t\p=	Kontaktverhalten Grenzwert 1 N/C: normally dosed (Arbeitskontakt) N/O: normally open (Ruhekontakt) Auswahl Taste ► Weiter mit enter	N/C (N/O)
		Schaltpunkt Grenzwert 1 Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲. Weiter mit enter	00.00 pH (xx.xx pH / xxxx mV)
	□ 0.5 OPH ▲ U. H·s=	Hysterese Grenzwert 1 Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲. Weiter mit enter	00.50 pH (xx.xx pH / xxxx mV)
	Д О 10 560 ♠ U. duy	Verzögerungszeit Grenzwert 1 Der Kontakt wird verzögert akti- viert (aber unverzögert deakti- viert) Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲,. Weiter mit enter	0010 SEC (0000 9999 SEC)


Konfigurierung Grenzwertfunktion Relais 2

Menügruppe	code	Display		Wahl Menüpunkt
Relais / Regler	rL.	- L H Heat	L1.	Menügruppe Relais 1
		<u> </u>	L2.	Kontaktfunktion
		enter		Kontaktverhalten
				Eingabe Schaltpunkt
				Eingabe Hysterese
				Verzögerungszeit
			Ct.	Menügruppe Regler

Beenden: Taste **conf**, dann **enter**

METTLER TOLEDO

code	Display	Aktion	Auswahl
L2.	H , a 13. For <u>re</u>	Auswahl Grenzwert 2- Prinzip: siehe unten. Auswahl Taste ► Weiter mit enter	Hi (Lo)
	N/E ♠ L2. E\P	Kontaktverhalten Grenzwert 2 N/C: normally closed (Arbeitskontakt) N/O: normally open (Ruhekontakt) Auswahl Taste ► Weiter mit enter	N/C (N/O)
	400 ph ≜ 1318µ <u>=</u>	Schaltpunkt Grenzwert 2 Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲. Weiter mit enter	14.00 pH (xx.xx pH / xxxx mV)
	0050mm ▲ L2 M·s	Hysterese Grenzwert 2 Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲. Weiter mit enter	00.50 pH (xx.xx pH / xxxx mV)
	00 10 sec	Verzögerungszeit Grenzwert 2 Der Kontakt wird verzögert akti- viert (aber unverzögert deakti- viert) Auswahl Taste►, Zahlenwert mit Taste▲. Weiter mit enter	0010 SEC (XXXX SEC)



Regler (Beschreibung siehe Seite 90 ff) Sollwert, Neutralzone

Menügruppe	code	Display		Wahl Menüpunkt
Relais / Regler	rL.	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L1.	Menügruppe Relais 1
		\longrightarrow	LZ.	Menügruppe Relais 2
		enter	Ct.	Regler Sollwert
				Eingabe Neutralzone
				(P) Reglerverstärkung
				(I) Nachstellzeit Tn
				(D) Vorhaltezeit Tv
				Pulslängen-/
				Pulsfrequenzregler
				PLC: Pulslänge
				PFC: Pulsfrequenz
				HOLD-Verhalten

Beenden: Taste **conf**, dann **enter**

METTLER TOLEDO

code	Display	Aktion	Auswahl
Ct.	1 100 PH	Sollwert (Set Point) Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲. Weiter mit enter	07.00 pH (xx.xx pH / xxxx mV)
	100 PH A (E. d)) <u>=</u>	Neutralzone (dead band) Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲. Weiter mit enter	01.00 pH (xx.xx pH / xxxx mV)
	1 100 0/0 ♠ Ct. Prp =	Regler: P-Anteil Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲. Weiter mit enter	0100 % (0010 9999 %)
	IOOOSEC ♠ CE. INT	Regler: I-Anteil (Nachstellzeit) Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲. Weiter mit enter	0000 SEC (xxxx SEC)
	1000 55EC ♠ (t. dīr	Regler: D-Anteil (Vorhaltezeit) Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲. Weiter mit enter	0000 SEC (xxxx SEC)
		Pulslängen-/Pulsfrequenzregler Auswahl Taste ►. Weiter mit enter	PLC (PFC)
		PLC: Pulslänge Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲. Weiter mit enter	0010 SEC (0001 0600 SEC)
	₩ (F%twæ	PFC: Pulsfrequenz Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲. Weiter mit enter	0060/min (0001 0180 /min)
	L AST	Verhalten bei HOLD Auswahl Taste ►. Weiter mit enter	Y Last (Y Off)


Ansteuerung von Spül- und Kalibriersonden

Menügruppe	code	Display	Wahl Menüpunkt
Spül- und Kalibriersonden	Pb.	A Ph.	Spül-/Kalibriersonde Spülintervall
			Spülzeit
			Kontaktverhalten
			Reinigungsintervall
			Kalibrierintervall

code	Display	Aktion (Spülsonde)	Auswahl
Pb.	FI MSE ♠ PbStcr <u>m</u>	Ansteuerung von:	rinse (EASYCLN) Auswahl EASYCLN: siehe rechts
	0000h 4 PbJ atv	Spülintervall Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter	000.0 h (xxx.x h)
	00005EC A Pbr, MS	Spülzeit Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter	0060 SEC (0000 1999 SEC)
	 N/E ♠ Pb. E\P	Kontakttyp Auswahl Taste ▶, weiter mit enter	N/C (N/O)

code	Display	Aktion	Auswahl
Pb.	ERSY ELN ♠ PASLET <u>©</u>	Kalibriersonde (EasyClean) Auswahl Taste ▶, weiter mit enter	EASYCLN (rinse)
	OP ☐ OOO A Pb. Cine	Reinigungsintervall (nur EasyClean) Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter	000.0 h (xxx.x h)
	1000h A Pa Ing	Kalibrierintervall (nur EasyClean) Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter	000.0 h (xxx.x h)
	HOP HILDLING A Polo	Reinigungs- (Kalibrier-) Intervall sperren* On: Das Gerät löst nur dann ein Reinigungs- (Kalibrier-) Intervall aus, wenn sich der Meßwert innerhalb des Grenzwertfensters (Limit-Lo/Limit-Hi) befindet.	Off (On)

*Reinigungs- (Kalibrier-) Intervall sperren:



Das Gerät löst nur dann einen Reinigungs- (Kalibrier-) intervall aus, wenn sich der Meßwert innerhalb des Grenzwertfensters (Limit-Lo/Limit-Hi) befindet. (Einstellung Grenzwerte: S. 61, 63).

Parametersatz 1/2

Display	Aktion	Bemerkung
	Umschalten der Parametersätze conf drücken, Code 7654 eingeben Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter	Falsch eingestellte Parameter verändern die Meßeigenschaften! Bei ungültigem Code geht das Gerät zurück in den Meßmodus
Conf A PAr		Begrüßungstext wird für ca. 3 s angezeigt
	Parametersatz 1 oder 2 wählen. Auswahl Taste ▶, weiter mit enter	
-7- #8 ▲ 58: ■ -7- *85 ▲ 58: ■	Da die komplette Geräteeinstellung in einem Schritt verändert wird, erfolgt vor der Ausführung eine Nachfrage (No/Yes). Bei direk- ter Eingabe von enter erfolgt keine Übernahme	

Voreinstellungen der Parametersätze

Zwei komplette Parametersätze liegen im EEPROM ab. Bei Auslieferung sind beide Sätze identisch, können dann aber parametriert werden.

Hinweis:

Tragen Sie Ihre Konfigurierdaten auf den Folgeseiten ein.

o1. Einheit pH / ORP pH rL. Relais-Funktion Limit o1. Elektrodentyp GLAS L1. Kontaktfunktion Lo o1. 0/4-20 mA 4-20 mA L1. Kontaktverhalten N/C o1. Stromanfang 00.00 pH L1. Schaltpunkt 00.00 pH o1. Stromende 14.00 pH L1. Hysterese 00.50 pH	code. Parameter	Voreinstellung	code. Parameter	Voreinstellung
o1. Filterzeit 0 s L1. Verzogerung 0010 s o1. 22mA-Signal OFF L2. Kontaktfunktion Hi o1. Hold-Verhalten Last L2. Kontaktverhalten N/C o1. Fix-Strom 021.0 mA L2. Schaltpunkt 14.00 pH o2. Einheit °C/°F °C L2. Hysterese 00.50 pH o2. Temp-Fühler Pt100 L2. Verzögerung 0010 s o2. 0/420mA 4-20 mA C1. Sollwert 07.00 pH o2. Stromanfang 000.0 °C C1. Neutralzone 01.00 pH o2. Stromende 100.0 °C C1. Neutralzone 01.00 pH o2. Stromende 100.0 °C C1. P-Anteil 0100 % o2. Filterzeit 0 s C1. F-Anteil 0000 s o2. 22mA-Signal OFF C1. D-Anteil 0000 s o2. 22mA-Signal OFF C1. D-Anteil 0000 s o2. Eink-Strom 021.0 mA C1. Pulslänge 0010 s tc. TK Messen Auto C1. Pulslänge 0010 s tc. TK Messen Auto C1. Pulsfrequenz 0060 /min tc. Meßtemperatur 025.0 °C C1. Hold-Verhalten Last tc. TK Kalibrieren Auto Pb. EasyCLN/Rinse rinse tc. Kalibrier-Temp. 025.0 °C Pb. Spülintervall 000.0 h CA. Kalibrierintervall 0000 h Pb. Keningungsintervall 000.0 h AL. Sensocheck OFF Pb. Kalibrierintervall 000.0 h AL. LED Hold off	o1. Elektrodentyp o1. 0/4-20 mA o1. Stromanfang o1. Stromende o1. Filterzeit o1. 22mA-Signal o1. Hold-Verhalten o1. Fix-Strom o2. Einheit °C/°F o2. Temp-Fühler o2. 0/420mA o2. Stromanfang o2. Stromende o2. Filterzeit o2. 22mA-Signal o2. Hold Verhalten o2. Fix-Strom tc. TK Messen tc. Meßtemperatur tc. TK Kalibrieren tc. Kalibrier-Temp. tc. TK Medium CA. Kalibrierintervall AL. Sensocheck AL. Alarm-Verzögerung	pH GLAS 4-20 mA 00.00 pH 14.00 pH 0 s OFF Last 021.0 mA °C Pt100 4-20 mA 000.0 °C 100.0 °C 0 s OFF Last 021.0 mA Auto 025.0 °C Auto 025.0 °C Auto 00.00 k -01-BUF 0000 b OFF 0010 s	L1. Kontaktfunktion L1. Kontaktverhalten L1. Schaltpunkt L1. Hysterese L1. Verzögerung L2. Kontaktfunktion L2. Kontaktfunktion L2. Schaltpunkt L2. Hysterese L2. Verzögerung Ct. Sollwert Ct. Neutralzone Ct. P-Anteil Ct. P-Anteil Ct. Beglertyp PLC/PFC Ct. Pulslänge Ct. Pulsfrequenz Ct. Hold-Verhalten Pb. EasyCLN/Rinse Pb. Spülintervall Pb. Kontakttyp Pb. Reinigungsintervall Pb. Kalibrierintervall	Limit Lo N/C 00.00 pH 00.50 pH 00.10 s Hi N/C 14.00 pH 00.50 pH 0010 s 07.00 pH 0100 % 0000 s 0000 s PLC 0010 s 0060 /min Last rinse 000.0 h 0060 s N/C

Parametersatz - eigene Einstellungen

code. Parameter	Einstellung	
o1. Einheit pH / ORP o1. Elektrodentyp		
o1. 0/4-20 mA		
o1. Stromanfang		
o1. Stromende		
o1. Filterzeit		
o1. 22mA-Signal o1. Hold-Verhalten		
o1. Fix-Strom		
o2. Einheit °C/°F		
o2. Temp-Fühler		
o2. 0/420mA		
o2. Stromanfang		
o2. Stromende		
o2. Filterzeit o2. 22mA-Signal		
o2. Hold Verhalten		
o2. Fix-Strom		
tc. TK Messen		
tc. Meßtemperatur		
tc. TK Kalibrieren		
tc. TK Kalibrier-Temp.		
tc. TK Medium		
CA. Kalibrierlösung		
CA. Kalibrierintervall		
CA. Kalibrierintervall		
AL. Sensocheck		
AL. Alarm-Verzögerung AL. LED Hold		
AL. LLD HOIU		

METTLER TOLEDO

code. Parameter rL. Relais-Funktion	Einstellung	_
L1. Kontaktfunktion L1. Kontaktverhalten L1. Schaltpunkt L1. Hysterese L1. Verzögerung		_ _ _ _
L2. Kontaktfunktion L2. Kontaktverhalten L2. Schaltpunkt L2. Hysterese L2. Verzögerung		
Ct. Sollwert Ct. Neutralzone Ct. P-Anteil Ct. I-Anteil Ct. D-Anteil Ct. Reglertyp PLC/PFC Ct. Pulslänge Ct. Pulsfrequenz Ct. Hold-Verhalten		
Pb. EasyCLN/Rinse Pb. Spülintervall Pb. Spülzeit Pb. Kontakttyp Pb. Reinigungsintervall Pb. Kalibrierintervall Pb. Intervall sperren		

Kalibrierung

Die Kalibrierung paßt das Gerät an die Meßkette an.

Aktivieren	cal	Aktivieren mit cal
	6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Modus-Code eingeben: 1100 Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter-Taste (Beenden mit cal, dann enter.)
Hold Während der Kalibrierung bleibt das Gerät im Hold- Zustand.	HOLD-Symbol	Während der Kalibrierung bleibt das Gerät aus Sicherheitsgründen im Hold-Zustand. Der Ausgangsstrom ist eingefroren (je nach Konfigurierung letzter Wert bzw. vorzugebender Fix-Wert), Grenzwert- und Alarmkontakte sind inaktiv. Der Regler ist im parametrierten Zustand, Sensoface ist aus, die Statusanzeige "Kalibrierung" ist an. Rote LED blinkt, wenn "HOLD ON" parametriert wurde.
Fehleingaben	<u>Err</u>	Die Kalibrierparameter werden bei der Eingabe überprüft. Bei unzuläs- sigen Eingaben wird für ca. 3 s "Err" eingeblendet. Die Übernah- me der unzulässigen Parameter ist nicht möglich. Die Eingabe muß wiederholt werden.
Beenden	enter	Beenden mit cal . Meßwert und Hold werden abwechselnd angezeigt, "enter" blinkt. Hold-Zustand mit enter beenden. Das Display zeigt den Meßwert. Der Ausgangsstrom bleibt für weitere 20 s eingefroren (Symbol HOLD ist an, "Sanduhr" blinkt).

pH-Kalibrierung

Mit Hilfe der Kalibrierung passen Sie das Gerät an die individuellen Meßketteneigenschaften Asymmetriepotential und Steilheit an. Die Kalibrierung kann mit automatischer Puffererkennung Calimatic, mit manueller Puffereingabe, durch Eingabe vorgemessener Elektrodendaten oder durch Probennahme am Produkt erfolgen.

Bei Einsatz von ISFET-Meßketten muß zunächst der Nullpunkt eingestellt werden. Anschließend kann wahlweise eine Einoder Zweipunktkalibrierung durchgeführt werden.

Achtung

- Kalibriervorgänge dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Falsch eingestellte Parameter bleiben unter Umständen unbemerkt, verändern jedoch die Meßeigenschaften.
- Die Einstellzeit der Meßkette und des Temperaturfühlers verkürzt sich erheblich, wenn zunächst die Meßkette in der Pufferlösung bewegt und anschließend ruhig gehalten wird.
- Das Gerät kann nur richtig arbeiten, wenn die verwendeten Pufferlösungen mit dem konfigurierten Puffersatz überein stimmen. Andere Pufferlösungen, auch mit gleichem Nennwert, können ein anderes Temperaturverhalten aufweisen. Dies führt zu Meßfehlern.

Bei Verwendung von ISFET-Meßketten oder Meßketten mit abweichendem Nullpunkt muß nach jedem Meßkettenwechsel eine Nullpunkteinstellung durchgeführt werden. Nur so erhalten Sie verläßliche Sensoface-Hinweise. Bei allen späteren Kalibrierungen beziehen sich die Sensoface-Hinweise auf diese Grundkalibrierung.

Nullpunktverschiebung (ISFET)

Ermöglicht die Verwendung von Meßketten mit abweichendem Nullpunkt (nur pH)

Display	Aktion	Bemerkung
	cal drücken, Code 1001 eingeben Auswahl Taste ►, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter	Gerät geht in den Hold-Mode; Bei ungültigem code geht das Gerät zurück in den Meßmodus
☐☐☐ ZRO	Kalibrierbereitschaft Die Symbole "CAL", und "enter" blinken	Anzeige (3 s.)
7,00PH ∟. ≜ 250°c=	Meßkette in einen 7,00 pH- Puffer bringen. Geben Sie mit Hilfe der Pfeiltasten den tem- peraturrichtigen pH-Wert im Bereich 6,50 7,50 ein (s. Puffertabelle). Mit enter bestätigen.	Wenn der Nullpunktfehler der Meßkette zu groß ist (> ± 200 mV), wird die Fehlermeldung CAL ERR erzeugt. Eine Kalibrierung ist dann nicht möglich.
1	Stabilitätsprüfung. Gemessener Wert [mV] wird angezeigt. Das Symbol "Sanduhr" blinkt.	Hinweis: Ein Abbruch der Stabilitätsprüfung ist möglich (cal drücken). Die Genauigkeit der Kalibrierung wird dadurch jedoch ver- ringert.

Display	Aktion	Bemerkung
	Am Ende des Einstellvorgangs wird die Nullpunktverschiebung der Meßkette angezeigt [mV] (bezogen auf 25 °C). Weiter mit enter	Die ist nicht der end- gültige Kalibrierwert der Meßkette! Asymmetriepotential und Steilheit müssen mit einer kompletten 2-Punkt-Kalibrierung (cal 1100) ermittelt werden (siehe fol- gende Seiten).
7.02 PH 24 25.7°C	Sicherheitsabfrage. Anzeige von pH-Wert (im Wechsel mit Hold) und Temperatur, "enter" blinkt, Sensoface ist aktiv. Meßkette wieder in den Prozeß bringen. Beenden der Nullpunkt-kalibrierung mit enter .	Ausgänge bleiben nach Beenden der Kalibrierung noch ca. 20 s im Holdzustand.

Hinweis zur Nullpunktverschiebung

Nach erfolgter Einstellung des nominellen Nullpunktes muß die Meßkette mit Hilfe der auf den folgenden Seiten beschriebenen Verfahren kalibriert werden:

- automatische Kalibrierung mit Calimatic
- manuelle Kalibrierung
- Dateneingabe vorgemessener Meßketten

Automatische Kalibrierung mit Calimatic (BUF -xx-) Temperaturerfassung automatisch oder manuell

Das Gerät kann nur richtig arbeiten, wenn die verwendeten Pufferlösungen mit dem konfigurierten Puffersatz übereinstimmen. Andere Pufferlösungen, auch mit gleichen Nennwerten, können ein anderes Temperaturverhalten aufweisen. Dies führt zu Meßfehlern.

Display	Aktion	Bemerkung
	Taste cal drücken, Code 1100 eingeben Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter	Bei ungültigem Code geht das Gerät zurück in den Meßmodus.
<u> </u>	Meßkette und Temperatur- fühler ausbauen, reinigen, in erste Pufferlösung tauchen (Reihenfolge der Pufferlösun- gen ist beliebig). Wenn auf "manuelle Temperaturer-fas- sung" konfiguriert wurde, Wert mit Pfeiltasten in der Nebenanzeige eingeben. Starten mit enter .	Gerät im Hold- Mode, Meßwert eingefroren. Sensoface inaktiv.
	Puffererkennung Während das Symbol "Sanduhr" blinkt, verbleiben Meßkette und Temperaturfühler in der ersten Pufferlösung.	Die Einstellzeit der Meßkette und des Temperaturfühlers verkürzt sich erheblich, wenn Sie die Meßkette zunächst in der
7.00PH	Puffererkennung beendet, der Puffernennwert wird angezeigt.	Pufferlösung bewegen und dann ruhig halten.

Display	Aktion	Bemerkung	
	Stabilitätsprüfung: gemessener mV-Wert wird angezeigt.	Abbruch der Stabilitätsprüfung: cal drücken. (verringerte Genauigkeit)	
	Die Kalibrierung mit dem ersten Puffer ist beendet. Meßkette und Temperatur- fühler aus der ersten Puffer- lösung nehmen, gründlich abspülen.		
	• Einpunktkalibrierung: Beenden mit cal . Steilheit [%] und Asymmetrie-potential [mV] der Meßkette werden angezeigt. Weiter mit enter .	Nur bei Einpunkt-kalibrierung:	
	• Zweipunktkalibrierung: Meßkette und Temperatur fühler in die zweite Puffer- lösung tauchen. Starten mit enter .	Der Kalibrier- vorgang läuft noch einmal so ab wie beim ersten Puffer.	
980/0	Meßkette mit Temperaturfühler aus zweitem Puffer ziehen, abspülen, wieder einbauen. Kalibrierung wiederholen: cal , Kalibrieren beenden: enter .	Steilheit und Asymmetriepoten- tial der Meßkette (bezogen auf 25 °C) werden angezeigt.	
702PH 84 257°C	Anzeige von pH-Wert und "Hold" im Wechsel; Sensoface aktiv, "enter" blinkt. Weiter mit enter . Hold wird nach 20 s deaktiv.	Sicherheitsabfrage.	

Manuelle Kalibrierung Temperaturerfassung automatisch oder manuell

Bei der Kalibrierung mit manueller Puffervorgabe muß der pH-Wert der verwendeten Pufferlösung temperaturrichtig ins Gerät eingegeben werden. Durch diese Voreinstellung kann die Kalibrierung mit jeder beliebigen Pufferlösung erfolgen. Der Kalibriermodus MAN und die Art der Temperaturerfassung werden in der Konfigurierung voreingestellt.

Display	Aktion	Bemerkung
	cal drücken, Code 1100 eingeben Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter.	Bei ungültigem Code geht das Gerät zurück in den Meßmodus.
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	fühlerausbauen, reinigen und Mode,	
□ 1.0 0 PH □ <u>A</u> 2 25.0 cc □	pH-Wert der Pufferlösung temperaturrichtig eingeben. Während das Symbol "Sand- uhr" I blinkt, verbleiben Meßkette und Temperatur- fühler in der Pufferlösung.	Die Einstellzeit der Meßkette und des Temperaturfühlers verkürzt sich erheblich, wenn Sie die Meßkette zunächst in der Pufferlösung bewegen und dann ruhig halten.

Display	Aktion	Bemerkung	
	Stabilitätsprüfung: gemessener mV-Wert wird angezeigt.	Abbruch der Stabilitätsprüfung: cal drücken. (verringerte Genauigkeit)	
	Die Kalibrierung mit dem ersten Puffer ist beendet. Meßkette undTemperaturfüh- ler aus der ersten Pufferlösung nehmen, gründlich abspülen.		
	Einpunktkalibrierung: Beenden mit cal. Steilheit [%] und Asymmetriepotential [mV] der Meßkette werden angezeigt. Weiter mit enter.	Nur bei Einpunkt- kalibrierung:	
	Zweipunktkalibrierung: Meßkette und Temperatur fühler in die zweite Puffer- lösung tauchen. pH-Wert der zweiten Pufferlösung einge- ben. Starten mit enter .	Der Kalibrier- vorgang läuft noch einmal so ab wie beim ersten Puffer.	
980/0	Meßkette mit Temperaturfühler aus zweitem Puffer ziehen, abspülen, wieder einbauen. Kalibrierung wiederholen: cal , Kalibrieren beenden: enter .	Steilheit und Asymmetriepoten- tial der Meßkette (bezogen auf 25 °C) werden angezeigt.	
702PH 84 257°C	Anzeige von pH-Wert und "Hold" im Wechsel; Sensoface aktiv, "enter" blinkt. Weiter mit enter . Hold wird nach 20 s deaktiv.	Sicherheitsabfrage.	

Dateneingabe vorgemessener Meßketten

Die Werte für Steilheit und Asymmetriepotential einer Meßkette können direkt eingegeben werden. Die Werte müssen bekannt sein, also z. B. vorher im Labor ermittelt werden.

Der Kalibriermodus DAT muß in der Konfigurierung voreingestellt sein.

Display	Aktion	Bemerkung	
<u> </u>	cal drücken, code 1100 eingeben Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter .	Bei ungültigem Code geht das Gerät zurück in den Meßmodus.	
EAL	Kalibrierbereitschaft Starten mit enter .	Gerät im Hold- Mode, Meßwert eingefroren. Sensoface inaktiv.	
	Asymmetriepotential [mV] eingeben. Auswahl Taste ►, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter.		
	Steilheit [%] eingeben. Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter .		
980/0 <u>*</u> 4	Das Gerät zeigt die neue Steilheit und das Asymmetrie- potential (bei 25 °C) an. Weiter mit enter .		
7.02 PH	Anzeige von pH-Wert und "Hold" im Wechsel; Sensoface aktiv, "enter" blinkt. Weiter mit enter . Hold wird nach 20 s deaktiv.	Sicherheitsabfrage.	

Umrechnung der Steilheit [%] in [mV/pH] bei 25 °C:

%	mV/pH
78	46,2
80	47,4
82	48,5
84	49,7
86	50,9
88	52,1
90	53,3
92	54,5
94	55,6
96	56,8
98	58,0
100	59,2
102	60.4

Umrechnung Asymmetriepotential in Meßkettennullpunkt:

Produktkalibrierung

Kalibrierung durch Probenentnahme

Während der Produktkalibrierung verbleibt die Meßkette im Meßmedium. Der Meßprozeß wird nur kurz unterbrochen. **Ablauf:** Bei der Probennahme wird der aktuelle Meßwert im Gerät gespeichert. Das Gerät geht sofort wieder in den Meßmodus. Der Statusbalken Kalibrierung blinkt und erinnert daran, daß der Kalibriervorgang noch nicht abgeschlossen ist. Die Probe wird im Labor oder vor Ort mit einem portablen Batteriemeßgerät ausgemessen. Für eine genaue Kalibrierung ist es notwendig, daß Probentemperatur und Prozeßmeßtemperatur übereinstimmen. Der Probenmeßwert wird dann ins Gerät eingegeben. Aus der Differenz zwischen gespeichertem Meßwert und eingegebenem Probenmeßwert ermittelt das Gerät das Asymmetriepotential neu (Einpunktkalibrierung). Ist die Probe ungültig, kann der bei Probennahme gespeicherte

Ist die Probe ungültig, kann der bei Probennahme gespeicherte Wert übernommen werden. Damit werden die alten Kalibrierwerte gespeichert. Anschließend kann eine neue Produktkalibrierung gestartet werden.

Display	Bemerkung	
	Produktkalibrierung 1. Schritt: cal drücken, Code 1105 eingeben (Position anwählen mit Pfeiltaste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲ ändern, bestätigen mit enter)	Bei ungültigem Code geht das Gerät zurück in den Meßmodus.
3.90PH _Store ==	Probenentnahme und Speichern des Wertes. Weiter mit enter	Die Probe kann nun im Labor aus- gemessen werden.

Display	Aktion	Bemerkung
3.90ph 28.3ncm	Meßmodus: Durch Blinken des CAL- Statusbalkens wird angezeigt, daß die Probenkalibrierung noch nicht abgeschlossen ist.	Bis der Probenwert bestimmt wurde und eingegeben werden kann, schaltet das Gerät wieder in den Meßmodus.
EAL PRI <u>≜</u> ∂	Produktkalibrierung 2. Schritt: Wenn der Probenwert vorliegt, erneuter Aufruf der Produktkalibrierung (cal , Code 1105).	Anzeige (ca. 3 s)
	Eingabe des Laborwertes und Berechnung des neuen Asymmetriepotentials.	
© 980/0	Anzeige Steilheit und neues Asymmetriepotential (bezogen auf 25°C). Kalibrierung beenden mit enter .	erneut kalibrieren: cal drücken
3.90 Рн 28.3ncm	Der Meßwert wird wechselnd mit "Hold" in der Hauptanzeige angezeigt, Sensoface ist aktiv, "enter" blinkt. Beenden mit enter .	Ausgänge bleiben nach Beenden der Kalibrierung noch ca. 20 s im Holdzustand.

Redox-Kalibrierung

Die Redox (ORP)-Kalibrierung normiert die Meßkettenspannung auf das verwendete Bezugssystem. Mit einer Redox-Pufferlösung wird die Spannung der Meßkette ermittelt. Der Sollwert der Bezugselektrode der Meßkette wird temperaturrichtig ins Gerät eingegeben. Der Kalibriermodus ist automatisch bei Konfigurierung auf ORP-Messung eingestellt.

$$mV_{ORP} = mV_{Mes} + \Delta mV$$

 mV_{ORP} = angezeigte Redoxspannung (ORP)

 mV_{Mes} = direkte Meßkettenspannung

ΔmV = Delta-Wert, vom Gerät bei der Kalibrierung ermittelt

Temperaturabhängigkeit gängiger Bezugssysteme

Temperatur [°C]	Ag/AgCl/KCl 1 mol/l [ΔmV]	Ag/AgCl/KCl 3 mol/l [ΔmV]	Thalamid [ΔmV]	Quecksilber- sulfat [∆mV]
0	249	224	-559	672
10	244	217	-564	664
20	240	211	-569	655
25	236	207	-571	651
30	233	203	-574	647
40	227	196	-580	639
50	221	188	-585	631
60	214	180	-592	623
70	207	172	-598	613
80	200	163	-605	603

Display	Aktion	Bemerkung
	Kalibrierung anwählen (cal drücken). Modus-Code 1100 eingeben Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter .	Bei ungültigem Code geht das Gerät zurück in den Meßmodus
EAL ORP	Meßkette und Temperatur- fühler ausbauen, reinigen und in den Redox-Puffer tauchen	Anzeige (ca. 3 s) Gerät geht in den Hold-Mode.
220m/ 	Eingabe Sollwert Redox Puffer (Nebenanzeige: für ca. 6 s An- zeige Meßkettenspannung) Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter.	Die Nebenanzeige zeigt nach ca. 6 s den Temperatur- meßwert.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Anzeige der Meßkettendaten (Deltawert) Weiter mit enter . Meßkette und Temperaturfühler spülen und wieder einbauen	Symbole "Zero" und "enter" blin- ken, Sensoface ist aktiv.
© 220a/ 239m=	Der Redox (ORP)-Meßwert [mV] wird wechselnd mit "Hold" in der Hauptanzeige angezeigt, "enter" blinkt. Sensoface ist aktiv. Beenden mit enter .	Ausgänge bleiben nach Beenden der Kalibrierung noch ca. 20 s im Holdzustand.

Abgleich Temperaturfühler

Display	Aktion	Bemerkung
	Kalibrierung anwählen (cal drücken, Modus-Code 1015 eingeben) Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter.	Falsch eingestellte Parameter verän- dern die Meßeigen- schaften! Bei ungül- tigem Code geht das Gerät zurück in den Meßmodus.
Toli	Temperatur des Meßgutes mit einem externen Thermometer ermitteln	Gerät geht in den Hold-Zustand.
	Ermittelten Temperaturwert eingeben Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter . Abgleich beenden mit enter . Nach 20 s wird HOLD deaktiviert.	Vorgabewert: aktueller Wert in der Nebenanzeige.

Messung

Display	Bemerkung
© ∏ 30% 239 -	Im Meßmodus zeigt die Hauptanzeige die konfigurierte Meßgröße (pH oder ORP [mV]) und die untere Anzeige die Temperatur. Das Gerät wird aus der Kalibrierung mit cal, aus der Konfigurierung mit conf in den Meßzustand geschaltet (Wartezeit zur Meßwertstabilisierung ca. 20 s).

Diagnosefunktionen

Display	Bemerkung
132mA 125.	Anzeige der Ausgangsströme Im Meßmodus enter drücken. Der Strom Ausgang 1 wird in der Hauptanzeige dargestellt, der Strom Ausgang 2 darunter. Das Gerät geht nach 5 s wieder zurück in den Meßmodus.
980/0 <u>\$</u> 4	Anzeige der aktuellen Kalibrierdaten (Cal-Info) Im Meßmodus cal drücken und Code 0000 eingeben. In der Hauptanzeige wird die Steilheit, darunter das Asymmetriepotential angezeigt. Das Gerät geht nach 20 s zurück in den Meßmodus (sofort zurück zur Messung mit enter).
	Anzeige der Meßkettenspannung (Sensormonitor) Im Meßmodus conf drücken und Code 2222 eingeben. Die (unkompensierte) Meßkettenspannung wird in der Hauptanzeige angezeigt, darunter die Meßtemperatur. Zurück zur Messung mit enter.
LASE Economic	Anzeige der letzten Fehlermeldung (Error-Info) Im Meßmodus conf drücken und Code 0000 eingeben. Die letzte Fehlermeldung wird für ca. 20 s angezeigt. Anschließend wird die Meldung gelöscht (sofort zurück zur Messung mit enter).

Diagnosefunktionen

Diese Funktionen dienen zum Test der angeschlossenen Peripherie

Display	Aktion / Bemerkung
0 0 1 2 0 mR	Vorgabe Strom Ausgang 1 • conf drücken, Code 5555 eingeben. Der in der Hauptanzeige angezeigte Strom für Ausgang 1 kann verändert werden. Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▶, weiter mit enter Der aktuelle Strom wird in der Nebenanzeige angezeigt. Das Gerät befindet sich im Hold-Zustand. Zurück zur Messung mit conf, dann enter (Hold bleibt für weitere 20 s aktiv).
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Vorgabe Strom Ausgang 2 • conf drücken, Code 5556 eingeben. Der in der Hauptanzeige angezeigte Strom für Ausgang 2 kann verändert werden. Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter. Der aktuelle Strom wird in der Nebenanzeige angezeigt. Das Gerät befindet sich im Hold- Zustand. Zurück zur Messung mit conf, dann enter (Hold bleibt für weitere 20 s aktiv)
A relars Anwahl eines Relais Test 0/1 Test urück zur Messung	Relaistest (manueller Test der Kontakte) • conf drücken, Code 5557 eingeben. Die Relais werden eingefroren. Dieser Zustand erscheint im Display. Die 4 Stellen auf dem Display entsprechen den 4 Relais (Aufdruck Klemmenschild): 1. Stelle: R1 2. Stelle: R2 3. Stelle: AL 4. Stelle: CLN Funktionstest mit Pfeiltasten - siehe links. Bei Verlassen der Funktion (enter) werden die Relais entsprechend dem Meßwert eingestellt.

Display

Aktion / Bemerkung



Reglertest (manuelle Vorgabe der Stellgröße)

• **conf** drücken, Code 5559 eingeben.

Nach Aufruf der Funktion erscheint für ca. 3 s das Display "Ctrl". Bei abgeschaltetem Regler erscheint zusätzlich "OFF", danach Rückkehr zum Meßmodus.

Die Funktion dient zum Anfahren von Regelkreisen oder zum Überprüfen der Stellglieder.

Die Umschaltung auf Automatik-Betrieb (Verlassen dieser Funktion) erfolgt stoßfrei, wenn ein I-Anteil konfiguriert wurde (Nachstellzeit).

Reglerkennlinie



Die Pfeile zeigen das jeweils aktive Relais (Ventil) an:

- Relais 2 aktiv (Meßwert > Sollwert)
- Relais 1 aktiv (Meßwert < Sollwert)



Wert vorgeben:

Auswahl Taste ▶, Zahlenwert mit Taste ▲, weiter mit enter.

Das Gerät befindet sich im Hold-Zustand. Zurück zur Messung mit **enter** (Hold bleibt für weitere 20 s aktiv).

Stellgröße -100 ... 0 %: Relais 2 aktiv

Stellgröße 0 ... +100 %: Relais 1 aktiv

Momentane Stellgröße (eingestellter Wert wurde noch nicht übernommen)

Reglerfunktionen PID-Regler

P-Regler

Einsatz bei integrierenden Regelstrecken (z. B. abgeschlossener Behälter, Chargenprozesse).


PI-Regler

Einsatz bei nicht integrierender Regelstrecke (z. B. Abwasserleitung).

PID-Regler

Mit dem zusätzlichen D-Anteil können auftretende Spitzen schnell ausgeregelt werden.

Reglerkennlinie



Hinweis:

Im Hold-Zustand nimmt der Reglerausgang den vorkonfigurierten Zustand ein (Y = const. bzw. Y = 0).


Reglergleichungen

Neutralzone (Y=0)

Erlaubte Abweichung vom Sollwert.

Zum Beispiel erlaubt die Eingabe "1 pH" eine Regelabweichung von ± 0,5 pH vom Sollwert, ohne daß der Regler aktiv wird.

Proportionalanteil (Steigung K_R [%])




Reglerfunktionen

Impulslängen- / Impulsfrequenzregler

Der Impulslängenregler (PLC)

Der Impulslängenregler dient zur Ansteuerung eines Ventils als Stellglied. Er schaltet den Kontakt für eine Zeit ein, deren Dauer von der Stellgröße abhängt. Die Periodendauer ist dabei konstant. Die minimale Einschaltdauer von 0,5 s wird nicht unterschritten, auch wenn die Stellgröße entsprechende Werte annimmt.

Ausgangssignal (Schaltkontakt) beim Impulslängenregler




Der Impulsfrequenzregler (PFC)

Der Impulsfrequenzregler dient zur Ansteuerung eines frequenzgesteuerten Stellgliedes. Er variiert die Frequenz, mit der die Kontakte eingeschaltet werden. Die maximale Impulsfrequenz [Imp/min] kann parametriert werden. Sie ist abhängig vom Stellglied.


Die Einschaltdauer ist konstant. Sie wird automatisch aus der parametrierten maximalen Impulsfrequenz abgeleitet:

Ausgangssignal (Schaltkontakt) beim Impulsfrequenzregler



Anschluß einer Spüleinrichtung

Über den Schaltkontakt "Clean" kann eine einfache Spritzeinrichtung angeschlossen werden. In der Konfigurierung werden Spülzeit und Spülintervall parametriert (Seite 66).



Betrieb mit automatischem Reinigungssystem

Mit "EasyClean" wird ein separates automatisches Reinigungssystem zur Verfügung gestellt. Der Reinigungszyklus wird entsprechend dem in der Konfigurierung parametrierten Reinigungsintervall (Seite 67) aktiviert. Siehe auch EasyClean Manual.

Fehlermeldungen (Error Codes)

Fehler	Display	Problem mögliche Ursache	Alarmkontakt	rote LED	out 1 (22 mA)	out 2 (22 mA)
ERR 01	Meßwert blinkt	pH Meßkette • Meßkette defekt • zu wenig Elektrolyt in der Meßkette • Meßkette nicht angeschlossen • Meßkettenkabel unterbrochen • falsche Meßkette angeschlossen • gemessener pH-Wert < -2 bzw. > 16 • gemessener ORP-Wert < -1999 mV bzw. > 1999 mV	×	х	x	
ERR 02	Meßwert blinkt	Redox-Meßkette • Meßkette defekt • Meßkette nicht angeschlossen • Meßkettenkabel unterbrochen • falsche Meßkette angeschlossen • Meßkettenspannung < -1500 mV • Meßkettenspannung > 1500 mV	x	x	x	
ERR 98	"Conf" blinkt	Systemfehler Konfigurations- oder Kalibrierdaten defekt, konfigurieren und kalibrieren Sie das Gerät komplett neu. Speicherfehler im Geräteprogramm (PROM defekt)	х	х	х	х
ERR 99	"FAIL" blinkt	Abgleichdaten EEPROM oder RAM defekt Diese Fehlermeldung tritt nur bei komplettem Defekt auf. Das Gerät muß im Werk repariert und neu abge- glichen werden.	х	Х	х	х

Fehler		Problem mögliche Ursache	Alarmkontakt	rote LED	out 1 (22 mA)	out 2 (22 mA)
ERR 03	ı	Temperaturfühler Unterbrechung bzw. Kurzschluß Temperaturmeßbereich über- bzw. unterschritten	х	х	х	х
ERR 11	(1) A	Stromausgang 1 Strom kleiner 0 (3,8) mA	х	х	х	
ERR 12	(1/A)	Stromausgang 1 Strom größer 20,5 mA	х	х	х	
ERR 13	(1)A	Stromausgang 1 Stromspanne zu klein / zu groß	х	х	х	
ERR 21		Stromausgang 2 Strom kleiner 0 (3,8) mA	x	х		х
ERR 22		Stromausgang 2 Strom größer 20,5 mA	х	х		х
ERR 23		Stromausgang 2 Stromspanne zu klein / zu groß	х	х		х
ERR 41 ERR 42	Ļ	Spülsonde : Kommunikation Kalibrierfehler	х	х	х	х
ERR 33 ERR 34	I	Sensocheck : Glaselektrode Bezugselektrode	x Sen	x isofa	x ce al	ktiv]
	Zero •	• Nullpunktfehler, Sensoface aktiv,	s. S	.100)	
	Slope	• Steilheitsfehler, Sensoface aktiv, s	s. S.	100		
	(L)	• Einstellzeit überschritten, Sensofac	e ak	tiv, s	s. S.	100
_	Ħ	Kalibriertimer abgelaufen, Sensofac	e ak	tiv, s	s. S.	100

Kalibrierfehlermeldungen

Symbol blinkt:	Problem mögliche Ursache
	Asymmetriepotential außerhalb des zulässigen Bereiches (±60 mV) • Meßkette verbraucht • Pufferlösung unbrauchbar oder verschmutzt • Puffer gehört nicht zum konfigurierten Puffersatz • Temperaturfühler nicht mit in Pufferlösung getaucht (bei automatischer Temperaturkompensation) • falsche Puffertemperatur eingestellt (bei manueller Temperaturvorgabe) • nomineller Meßkettennullpunkt ≠ pH 7
120 0/a ∑	Meßkettensteilheit außerhalb des zulässigen Bereichs (80103 %) Meßkette verbraucht Pufferlösung unbrauchbar oder verschmutzt Puffer gehört nicht zum konfigurierten Puffersatz Temperaturfühler nicht mit in Pufferlösung getaucht (bei automatischer Temperaturkompensation) falsche Puffertemperatur eingestellt (bei manueller Temperaturvorgabe) Meßkette hat andere nominelle Steilheit
[AL _{ERR}	Probleme bei der Erkennung der Pufferlösung • gleiche oder ähnliche Pufferlösung wurde für beide Kalibrierschritte verwendet • verwendete Pufferlösung gehört nicht zum aktuell im Gerät konfigurierten Puffersatz

Symbol blinkt:	Problem mögliche Ursache
E AL ERR	Probleme bei der Erkennung der Pufferlösung (Fortsetzung) • bei manueller Kalibrierung wurden Pufferlösungen nicht in der eingestellten Reihenfolge verwendet • Pufferlösungen unbrauchbar oder verfälscht • falsche Puffertemperatur eingestellt (bei manueller Temperaturvorgabe) • Meßkette defekt • Meßkette nicht angeschlossen • Meßkettenkabel defekt
CALERR	Kalibrierung wurde nach ca. 2 min abgebrochen, weil Drift der Meßkette zu groß war. • Meßkette defekt • Meßkette verschmutzt • kein Elektrolyt in der Meßkette • Meßkettenkabel nicht ausreichend geschirmt oder defekt • starke elektrische Felder beeinflussen die Messung • starke Temperaturschwankungen der Pufferlösung • keine oder stark verdünnte Pufferlösung

Betriebszustände

Betriebs- zustand	Out 1	Out 2	Rel. 1/2 Regler	Rel.1/2 Grenzwert	Reinigungs- kontakt	Alarmkontakt	LED	Time out
Messen								
Kalibrier-Info (cal) 0000								20 s
Error-Info (conf) 0000								20 s
Kalibrierung (cal) 1100								
TempAbgleich (cal) 1015								

Erläuterung: aktiv

entsprechend Konfigurierung (Last/Fix bzw. Last/Off)

LED blinkt im HOLD-Zustand (parametrierbar)

Betriebs- zustand	Out 1	Out 2	Rel.1/2 Regler	Rel. 1/2 Grenzwert	Reinigungs- kontakt	Alarmkontakt	LED	Time out
Produktkalibrierung Schritt 1 (cal) 1105 Schritt 2 (cal) 1105								
Konfigurierung (conf) 1200								20 min
Parametersatz 1/2 (conf) 7654								20 min
Sensormonitor (conf) 2222								20 min
Stromgeber 1 (conf) 5555								20 min
Stromgeber 2 (conf) 5556								20 min
Relaistest (conf) 5557								20 min
Regler manuell (conf) 5559								20 min
Spülfunktion								
HOLD Eingang								

Sensoface

(Sensocheck muß in der Konfigurierung aktiviert sein)

Der Smiley auf dem Display (Sensoface) gibt Hinweise auf Meßketten-Probleme (Sensordefekt, Kabeldefekt, Wartungsbedarf). Die zulässigen Kalibrierbereiche und die Bedingungen für das freundliche, neutrale oder traurige Erscheinen von Sensoface sind in der folgenden Übersicht zusammengefaßt. Zusätzliche Displaysymbole verweisen auf die Fehlerursache

Sensocheck

Überwacht kontinuierlich die Meßkette und die Zuleitungen auf Unterbrechung und Kurzschluß. Bei kritischen Werten wird Sensoface "traurig" und das Sensocheck-Symbol blinkt:



Die Sensocheck-Meldung wird auch als Fehlermeldung Err 33 ausgegeben. Der Alarmkontakt ist aktiv, die rote LED leuchtet, der Ausgangsstrom 1 wird auf 22 mA gesetzt (wenn in der Konfigurierung parametriert). Sensocheck kann in der Konfigurierung abgeschaltet werden (Sensoface ist damit auch deaktiviert). Ausnahme: Nach Abschluß einer Kalibrierung wird zur Bestätigung immer der "freundliche" Smiley angezeigt.

Hinweis

Die Verschlechterung eines Sensoface-Kriteriums führt zur Abwertung der Sensoface-Anzeige (Smiley wird "traurig"). Eine Aufwertung der Sensoface-Anzeige kann nur durch eine Kalibrierung oder durch Beheben des Meßkettendefektes erfolgen.

Display	Problem	Statu	is
Slope	Asymmetrie- potential und Steilheit	:	Asymmetriepotential und Steilheit der Meßkette sind noch in Ordnung. Ein Austausch der Meßkette sollte bald erfolgen.
		<u> </u>	Asymmetriepotential und/oder Steilheit der Meßkette haben Werte erreicht, die eine einwandfreie Kalibrierung nicht mehr gewährlei- sten. Meßkette austauschen.
Ħ	Kalibriertimer	<u> </u>	Über 80 % des Kalibrierintervalls sind bereits abgelaufen.
		:	Das Kalibrierintervall ist überschritten.
K	Meßketten- defekt	:	Meßkette und ihre Anschlüsse überprüfen (siehe auch Fehlermeldungen Err 33 und Err 34, s. Seite 95).

Anhang

Lieferprogramm und Zubehör

Gerät pH Transmitter 2100 e	Bestell-Nr. 52 121 102
Montagezubehör Mastmontagesatz Schalttafelmontagesatz Schutzdach	52 120 741 52 120 740 52 120 739

Sensoren

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics bietet eine große Auswahl an pH- und Redoxmeßketten (ORP) und ISFET Sensoren für folgende Bereiche an:

- chemische Prozeßindustrie
- pharmazeutische Industrie
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Wasser/Abwasser

Aktuelle Informationen zu unserem Sensoren- und Armaturenprogramm können im Internet unter http://www.mtpro.com abgerufen werden.

Technische Daten

Eingang pH/mV Eingang für pH- oder Redoxmeßketten (ORP) oder ISFET

Meßbereich -1500 ... +1500 mV Anzeigebereich pH-Wert -2,00 ... 16,00 ORP -1999 ... +1999 mV

Glaselektrodeneingang 1)

Eingangswiderstand $> 0.5 \times 10^{12} \text{ Ohm}$ Eingangsstrom $< 2 \times 10^{-12} \text{ A}$

Bezugselektrodeneingang¹⁾

Eingangswiderstand $> 1 \times 10^{10} \text{ Ohm}$ Eingangsstrom $< 1 \times 10^{-10} \text{ A}$

Betriebsmeßabweichung 1,2,

 $\begin{array}{ll} \text{pH-Wert} & < 0.02 \\ \text{mV-Wert} & < 1 \text{ mV} \end{array}$

Sensoranpassung pH *)

pH-Kalibrierung

Betriebsarten

BUF

Puffersätze Kalibrierung mit automatischer Pufferfindung

Calimatic:

-01- Mettler-Toledo 2,00/4,01/7,00/9,21 -02- Merck/Riedel de Haen 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00 -03- Ciba (94) 2,06/4,00/7,00/10,00 -04- NIST Technisch

1,68/4,00/7,00/10,01/12,46

-05- NIST Standard

1,680/4,008/6,865/9,184 -06- HACH

4,00/7,00/10,18 -07- WTW techn. Puffer

2,00/4,01/7,00/10,00 manuelle Kalibrierung mit Eingabe individueller

MAN manuelle Kalibrierung mit Eingabe individ Pufferwerte

DAT Dateneingabe vorgemessener Elektroden

Technische Daten

Nullpunktverschiebung ±200 mV

max. Kalibrierbereich Asymmetriepotential: ±60 mV

Steilheit: 80 ... 103 % (47,5 ... 61 mV/pH)

Sensoranpassung ORP *) Redox-Kalibrierung

max. Kalibrierbereich -700 ... +700 ∆mV

Kalibriertimer 0000 ... 9999 h

Sensocheck automatische Überwachung von Glas- und

Bezugselektrode (abschaltbar)

Sensoface liefert Hinweise über den Zustand der Meßkette

Auswertung von Nullpunkt/Steilheit, Einstellzeit,

Kalibrierintervall, Sensocheck

Temperatureingang *) Pt100/Pt1000/NTC 30 kOhm/NTC 8,55 kOhm

Anschluß 2-Leiter, abgleichbar

Meßbereich Pt 100/Pt 1000: -20.0 ... +200.0 °C

> (-4 ... +392 °F) -20,0 ... +150,0 °C NTC 30 kOhm

(-4 ... +302 °F)

-10.0 ... +130.0 °C NTC 8.55 kOhm

(+14 ... +266 °F)

Abgleichbereich 10 K

Auflösung 0,1 °C / 1 °F

< 0.5 K (< 1 K bei Pt100; <1K bei NTC >100°C) Betriebsmeßabweichung 1,2,3)

Temperaturkompensation des Meßmediums

linear -19,99 ... +19,99 %/K (Bezugstemperatur 25 °C)

Eingang HOLD

Funktion

Schaltspannung

Eingang CONTROL

Funktion

Schaltspannung

Ausgang 1

Meßgröße *) Überbereich *) Ausgangsfilter *)

Betriebsmeßabweichung 1) Meßanfang/-ende

zul. Meßspanne

Ausgang 2

Meßgröße Überbereich *) Ausgangsfilter *)

Betriebsmeßabweichung 1) Meßanfang/-ende *) zul. Meßspanne

HE-Ausgang

Alarmkontakt Kontaktbelastbarkeit

Kontaktverhalten Verzögerungszeit Alarm Relaiskontakt, potentialfrei

DC< 30 V / < 3 A / < 90 W N/C (fail-safe type)

0000 ... 0600 s

galv. getrennt (OPTO-Koppler)

schaltet das Gerät in den HOLD-Zustand 0 ... 2 V (AC/DC) inaktiv

10 ... 30 V (AC/DC) aktiv

galv. getrennt (OPTO-Koppler)

Steuereingang für automatisches Reinigungs-/

Kalibriersystem

0 ... 2 V (AC/DC) inaktiv 10 ... 30 V (AC/DC) aktiv 0/4 ... 20 mA, max. 10 V, potentialfrei

(galv. verbunden mit Ausg. 2) pH- oder mV-Wert

22 mA bei Fehlermeldungen Tiefpaß, Filterzeitkonstante 0 ... 120 s

< 0.3 % vom Stromwert +0.05 mA konfigurierbar innerhalb des Meßbereiches

für pH oder mV

pH 2,00 ... 18,00 / 200 ... 3000 mV

0/4 ... 20 mA, max. 10 V, potentialfrei (galv. verbunden mit Ausg. 1)

Temperatur

22 mA bei Temperaturfehlermeldungen Tiefpaß, Filterzeitkonstante 0 ... 120 s

< 0.3 % vom Stromwert +0.05 mA 20 ... 200 °C / -4 ... +392 °F

für den Betrieb eines ISFET-Adapters +3 V ($U_0 = 2.9 ... 3.1 \text{ V / } R_i = 360 \Omega$ $-3 \text{ V } (U_0 = -4.8 \dots -3.7 \text{ V } / \text{R}_i = 360 \Omega$

AC< 250 V / < 3 A / < 750 VA

20 ... 220 K (36 ... 396 °F)

Technische Daten

Grenzwerte Ausgabe über die Relaiskontakte R1, R2

Kontakte R1, R2 potentialfrei,

aber untereinander verbunden

Kontaktbelastbarkeit AC< 250 V / < 3 A / < 750 VA

DC< 30 V / < 3 A / < 90 W

Kontaktverhalten *) N/C oder N/O Verzögerungszeit *) 0000 ... 9999 s

Schaltpunkte *) innerhalb des Meßbereiches

Hysterese *) 00,00 ... 05,00 pH / 0000 ... 0500 mV

PID-Prozeßregler Ausgabe über die Relaiskontakte R1, R2 (siehe Grenzwerte)

(Relais R1 Laugenventil, Relais R2 Säureventil)

Sollwertvorgabe *) pH -02,00 ... 16,00 / -1500 ... +1500 mV Neutralzone *) pH 00,00 ... 05,00 pH / 0000 ... 0500 mV P-Anteil *) Reglerverstärkung Kp: 0010 ... 9999 %

I-Anteil *) Nachstellzeit Tn: 0000 ... 9999 s

(0000 s = I-Anteil abgeschaltet)

D-Anteil *) Vorhaltezeit Tv: 0000 ... 9999 s

(0000 s = D-Anteil abgeschaltet)

Reglertyp *) Impulslängenregler oder Impulsfrequenzregler

Impulsperiode *) 0001 ... 0600 s, min. Einschaltzeit 0,5 s

(Impulslängenregler) 0001 ... 0180 min-1

(Impulsfrequenzregler)

Reinigungsfunktion *) Relaiskontakt, potentialfrei,

zur Steuerung einer einfachen Spüleinrichtung oder

eines automatischen Reinigungssystems

Kontaktbelastbarkeit AC< 250 V / < 3 A / < 750 VA DC< 30 V / < 3 A / < 90 W

Kontaktverhalten *) N/C oder N/O Spülintervallzeit *) 000.0 ... 999.9 h

max. Impulsfrequenz *)

(000,0 h = Reinigungsfunktion)

abgeschaltet)

Reinigungszeit *) 0000 ... 1999 s Kalibrierintervall *) 000,0 h... 999.9 h Reinigungsintervall *) 000,0 h... 999.9 h

Anzeige LC-Display, 7-Segment mit Symbolen

Hauptanzeige Zeichenhöhe 17 mm, Meßwertzeichen 10 mm Nebenanzeige Zeichenhöhe 10 mm, Meßwertzeichen 7 mm

Sensoface 3 Zustandsanzeigen (Gesicht freundlich, neutral, traurig)

Statusanzeige 5 Statusbalken "meas", "cal", "Alarm", "Reinigung",

"config"

18 weitere Piktogramme für Konfigurierung und Meldungen

Alarmanzeige rote LED bei Alarm und HOLD, parametrierbar

Tastatur 5 Tasten: [cal] [conf] [▶] [▲] [enter]

Servicefunktionen

Strom vorgebbar für Ausgang 1 und 2 (00.00 ... 22.00mA)
Regler manuell
Geräteselbsttest
Geräteselbsttest
Strom vorgebbar für Ausgang 1 und 2 (00.00 ... 22.00mA)
Stellgröße direkt vorgebbar (Anfahren von Regelkreisen)
automatischer Speichertest (RAM, FLASH, EEPROM)

Displaytest Anzeige aller Segmente

Last Error Anzeige des letzten aufgetretenen Fehlers

Sensormonitor Anzeige des direkten unkorrigierten Sensorsignals

(Meßkette)

Relaistest manuelle Ansteuerung der vier Schaltkontakte

Parametersätze *) zwei umschaltbare Parametersätze für unterschiedliche

Applikationen

Datenerhaltung Parameter und Kalibrierdaten > 10 Jahre (EEPROM)

Technische Daten

Schutz gegen gefährliche Körperströme Sichere Trennung aller Kleinspannungskreise gegen Netz

durch doppelte Isolation gemäß EN 61010-1

Hilfsenergie 24 (-15%) ... 230 V AC/DC (+10%); ca.5 VA, 2,5 W

AC: 45 ... 65 Hz; Überspannungskategorie II, Schutzklasse II

Nennbetriebsbedingungen

Umgebungstemp. -20 ... +55 °C Transport-/Lagertemp.-20 ... +70 °C

Relative Feuchte 10 ... 95 % nicht kondensierend Hilfsenergie 24 (-15%) ... 230 V AC/DC (+10%)

Frequenz bei AC 45 ... 65 Hz

EMV DIN EN 61326

Störaussendung: Klasse B (Wohnbereich) Klasse A für Netz > 60 V DC

Störfestigkeit: Industriebereich

Explosionsschutz

FM: NI Class I Div 2 Group A, B, C & D, T4 Ta = 55 °C; Type 2

NI Class I Zone 2 Group IIC, T4 Ta = 55°C; Type 2

CSA: Class I Div 2 Groups A, B, C and D, T4

Ex nA IIC T4

Hinweise zum Explosionsschutz in der englischen Bedienungsanleitung

Gehäuse Kunststoffgehäuse aus PBT (Polybutylen Terephtalat)

Farbe blaugrau RAL 7031 Montage • Wandmontage

Mastbefestigung: Ø 40 ... 60 mm, ☐ 30 ... 45 mm
Schalttafeleinbau, Ausschnitt nach DIN 43 700

Abdichtung zur Schalttafel

Abmessungen H 144 mm, B 144 mm, T 105 mm Schutzart IP 65/NEMA 4X

Kabeldurchführungen 3 Durchbrüche für Kabelverschraubungen M20x1,5

2 Durchbrüche für NPT 1/2" bzw. Rigid Metallic Conduit

Gewicht ca. 1 kg

*) parametrierbar

1) gemäß DIN IEC 746 Teil 1, bei Nennbetriebsbedingungen

2) ± 1 Digit

3) zuzüglich Sensorfehler

-01- Mettler Toledo technische Puffer

°C	рН			
0	2,03	4,01	7,12	9,52
5	2,02	4,01	7,09	9,45
10	2,01	4,00	7,06	9,38
15	2,00	4,00	7,04	9,32
20	2,00	4,00	7,02	9,26
25	2,00	4,01	7,00	9,21
30	1,99	4,01	6,99	9,16
35	1,99	4,02	6,98	9,11
40	1,98	4,03	6,97	9,06
45	1,98	4,04	6,97	9,03
50	1,98	4,06	6,97	8,99
55	1,98	4,08	6,98	8,96
60	1,98	4,10	6,98	8,93
65	1,99	4,13	6,99	8,90
70	1,99	4,16	7,00	8,88
75	2,00	4,19	7,02	8,85
80	2,00	4,22	7,04	8,83
85	2,00	4,26	7,06	8,81
90	2,00	4,30	7,09	8,79
95	2,00	4,35	7,12	8,77

-02- Merck-Titrisole, Riedel Fixanale

°C	рН				
0	2,01	4,05	7,13	9,24	12,58
5	2,01	4,04	7,07	9,16	12,41
10	2,01	4,02	7,05	9,11	12,26
15	2,00	4,01	7,02	9,05	12,10
20	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00
25	2,00	4,01	6,98	8,95	11,88
30	2,00	4,01	6,98	8,91	11,72
35	2,00	4,01	6,96	8,88	11,67
40	2,00	4,01	6,95	8,85	11,54
45	2,00	4,01	6,95	8,82	11,44
50	2,00	4,00	6,95	8,79	11,33
55	2,00	4,00	6,95	8,76	11,19
60	2,00	4,00	6,96	8,73	11,04
65	2,00	4,00	6,96	8,72	10,97
70	2,01	4,00	6,96	8,70	10,90
75	2,01	4,00	6,96	8,68	10,80
80	2,01	4,00	6,97	8,66	10,70
85	2,01	4,00	6,98	8,65	10,59
90	2,01	4,00	7,00	8,64	10,48
95	2,01	4,00	7,02	8,64	10,37

-03- Ciba (94) Puffer

Nennwerte: 2,06, 4,00, 7,00, 10,00

°C	рН			
0	2,04	4,00	7,10	10,30
5	2,09	4,02	7,08	10,21
10	2,07	4,00	7,05	10,14
15	2,08	4,00	7,02	10,06
20	2,09	4,01	6,98	9,99
25	2,08	4,02	6,98	9,95
30	2,06	4,00	6,96	9,89
35	2,06	4,01	6,95	9,85
40	2,07	4,02	6,94	9,81
45	2,06	4,03	6,93	9,77
50	2,06	4,04	6,93	9,73
55	2,05	4,05	6,91	9,68
60	2,08	4,10	6,93	9,66
65	2,07 *	4,10 *	6,92 *	9,61 *
70	2,07	4,11	6,92	9,57
75	2,04 *	4,13 *	6,92 *	9,54 *
80	2,02	4,15	6,93	9,52
85	2,03 *	4,17 *	6,95 *	9,47 *
90	2,04	4,20	6,97	9,43
95	2,05 *	4,22 *	6,99 *	9,38 *

^{*} extrapoliert

-04- Technische Puffer nach NIST

°C	рН				
0	1,67	4,00	7,115	10,32	13,42
5	1,67	4,00	7,085	10,25	13,21
10	1,67	4,00	7,06	10,18	13,01
15	1,67	4,00	7,04	10,12	12,80
20	1,675	4,00	7,015	10,06	12,64
25	1,68	4,005	7,00	10,01	12,46
30	1,68	4,015	6,98 5	9,97	12,30
35	1,69	4,025	6,98	9,93	12,13
40	1,69	4,03	6,975	9,89	11,99
45	1,70	4,045	6,975	9,86	11,84
50	1,705	4,06	6,97	9,83	11,71
55	1,715	4,075	6,97	9,83 *	11,57
60	1,72	4,085	6,97	9,83 *	11,45
65	1,73	4,10	6,98	9,83 *	11,45 *
70	1,74	4,13	6,99	9,83 *	11,45 *
75	1,75	4,14	7,01	9,83 *	11,45 *
80	1,765	4,16	7,03	9,83 *	11,45 *
85	1,78	4,18	7,05	9,83 *	11,45 *
90	1,79	4,21	7,08	9,83 *	11,45 *
95	1,805	4,23	7,11	9,83 *	11,45 *

^{*} extrapoliert

-05- Standard-Puffer NIST NIST Standard (DIN 19266 : 2000-01)

°C	рΗ			
0				
5	1.668	4.004	6.950	9.392
10	1.670	4.001	6.922	9.331
15	1.672	4.001	6.900	9.277
20	1.676	4.003	6.880	9.228
25	1.680	4.008	6.865	9.184
30	1,685	4.015	6.853	9.144
37	1,694	4.028	6.841	9.095
40	1.697	4.036	6.837	9.076
45	1.704	4.049	6.834	9.046
50	1.712	4.064	6.833	9.018
55	1.715	4.075	6.834	9.985
60	1.723	4.091	6.836	8.962
70	1.743	4.126	6.845	8.921
80	1.766	4.164	6.859	8.885
90	1.792	4.205	6.877	8.850
95	1.806	4.227	6.886	8.833

Hinweis:

Die pH(S)-Werte der einzelnen Chargen der sekundären Referenzmaterialien werden in einem Zertifikat eines akkreditierten Labors dokumentiert, das den entsprechenden Puffermaterialien beigegeben wird. Nur diese pH(S)-Werte dürfen als Standardwerte der sekundären Referenzpuffermaterialien verwendet werden. Entsprechend enthält diese Norm keine Tabelle mit praktisch verwendbaren Standard-pH-Werten. Lediglich zur Orientierung gibt die oben angeführte Tabelle Beispiel für pH(PS)-Werte.

-06- HACH Puffer

Nennwerte: 4,00, 7,00, 10,18

°C	рН			
0	4,00	7,14	10,30	
5	4,00	7,10	10,23	
10	4,00	7,04	10,11	
15	4,00	7,04	10,11	
20	4,00	7,02	10,05	
25	4,01	7,00	10,00	
30	4,01	6,99	9,96	
35	4,02	6,98	9,92	
40	4,03	6,98	9,88	
45	4,05	6,98	9,85	
50	4,06	6,98	9,82	
55	4,07	6,98	9,79	
60	4,09	6,99	9,76	
65	4,09 *	6,99 *	9,76 *	
70	4,09 *	6,99 *	9,76 *	
75	4,09 *	6,99 *	9,76 *	
80	4,09 *	6,99 *	9,76 *	
85	4,09 *	6,99 *	9,76 *	
90	4,09 *	6,99 *	9,76 *	
95	4,09 *	6,99 *	9,76 *	

^{*} ergänzte Werte

Pufferzusammenstellung bis 60 °C nach Angabe von Bergmann & Beving Process AB.

-07- WTW Puffer

°C	рН				
0	2,03	4,01	7,12	10,65	
5	2,02	4,01	7,09	10,52	
10	2,01	4,00	7,06	10,39	
15	2,00	4,00	7,04	10,26	
20	2,00	4,00	7,02	10,13	
25	2,00	4,01	7,00	10,00	
30	1,99	4,01	6,99	9,87	
35	1,99	4,02	6,98	9,74	
40	1,98	4,03	6,97	9,61	
45	1,98	4,04	6,97	9,48	
50	1,98	4,06	6,97	9,35	
55	1,98	4,08	6,98		
60	1,98	4,10	6,98		
65	1,99	4,13	6,99		
70	2,00	4,16	7,00		
75	2,00	4,19	7,02		
80	2,00	4,22	7,04		
85	2,00	4,26	7,06		
90	2,00	4,30	7,09		
95	2,00	4,35	7,12		

Fachbegriffe

Asymmetriepotential

Spannung, die eine pH-Meßkette beim pH-Wert 7 abgibt. Das Asymmetriepotential ist bei jeder Meßkette verschieden und ändert sich durch Alterung und Verschleiß.

Calimatic

Automatische Puffererkennung. Vor der ersten Kalibrierung muß einmalig der verwendete Puffersatz konfiguriert werden. Die patentierte Calimatic erkennt dann beim Kalibrieren automatisch die verwendete Pufferlägung.

te Pufferlösung.

Einpunktkalibrierung

Kalibrierung, bei der nur das Asymmetriepotential (Nullpunkt) ermittelt wird. Der vorherige Wert der Steilheit wird beibehalten. Für eine Einpunktkalibrierung wird nur eine Pufferlösung benötigt.

Einstabmeßkette

Kombination von Glas- und Bezugselektrode in einem Schaft

Einstellzeit

Zeit vom Start eines Kalibrierschrittes bis zur Stabilisierung der Meßkettenspannung.

GainCheck

Geräteselbsttest, der automatisch in einem festen Intervall im Hintergrund abläuft. Es werden Speicher und Meßwertübertragung überprüft. Sie können GainCheck auch manuell starten. Es wird dann zusätzlich ein Displaytest durchgeführt und die Softwareversion angezeigt.

ISFET

ISFET-Einstab-pH-Meßketten bestehen aus einer ISFET-Meßelektrode, einer Bezugselektrode und einem Temperaturfühler. Siehe ISFET Handbuch für zusätzliche Informationen.

Kalibrierung

Anpassen des pH-Meßgerätes an die aktuellen Meßketteneigenschaften. Es findet eine Anpassung von Asymmetriepotential und Steilheit statt. Wahlweise kann eine Ein- oder Zweipunkt-Kalibrierung vorgenommen werden. Bei der Einpunktkalibrierung wird nur das Asymmetriepotential angepaßt.

Fachbegriffe

Meßkette Eine pH-Meßkette besteht aus Glas- und

Bezugselektrode. Die Zusammenschaltung dieser Elektroden ist eine Meßkette. Sind Glas- und Bezugselektrode in einem Schaft kombiniert, spricht man von einer Einstab-

Meßkette.

Meßkettennullpunkt siehe Asymmetriepotential

Meßkettensteilheit Wird angegeben in % der theoretischen Steilheit (59,2 mV/pH bei 25 °C). Die Meßkettensteilheit ist bei jeder Meßkette verschieden und ändert sich durch Alterung

und Verschleiß.

Modus-Code Festgelegte vierstellige Zahl, zum Wählen

bestimmter Modi.

Nullpunkt siehe Asymmetriepotential

Nullpunktanpassung Grundabgleich der ISFET-Meßkette, um zuverlässige Sensoface-Hinweise zu

ermöglichen.

Pufferlösung Lösung mit genau definiertem pH-Wert

zum Kalibrieren eines pH-Meßgerätes.

METTLER TOLEDO

Puffersatz Enthält ausgewählte Pufferlösungen, die

zur automatischen Kalibrierung mit der Calimatic benutzt werden können. Der Puffersatz muß vor der ersten Kalibrierung

eingestellt werden.

Sensocheck Sensocheck überwacht kontinuierlich Glas-

und Bezugselektrode. Die resultierenden Hinweise werden über Sensoface angezeigt. Sensocheck ist abschaltbar.

Sensoface Gibt Hinweise zum Zustand der Meßkette.

Es werden Nullpunkt, Steilheit und

Einstellzeit ausgewertet. Außerdem werden

die Sensocheck-Hinweise angezeigt.

Steilheit siehe Meßkettensteilheit

Zweipunktkalibrierung Kalibrierung, bei der Asymmetriepotential (Nullpunkt) und Steilheit ermittelt werden. Für eine Zweipunktkalibrierung werden

zwei Pufferlösungen benötigt.

22 mA-Signal bei Fehlermeldung	7, 53
A	
Abgleich Temperaturfühler	
Alarmeinstellungen	58
Alarmkontakt	
Alarm-LED	
Betriebszustände	
Fehlermeldungen	
Anschlußbelegung	14
Asymmetriepotential anzeigen	8/
Ausgangsfilter	
Ausgangssignal bei HOLD	
Ausgangsstrombereich einstellen	
Ausgangsströme anzeigen	
automatischer Geräteselbsttest	
automatisches Reinigungssystem	93
В	
Bedienoberfläche	
Befestigungsplan	
Beschaltung	
Beschaltungsbeispiele	18
Anschluß VP1	6-18
pH-Messung allgemein	21
pH-Messung mit ISFET-Sensor	23
Redox-Messung	24
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	d
Betriebszustände	98
C	
Cal-Info	
Calimatic	76
D	
Diagnosefunktionen	87
Änzeige der aktuellen Kalibrierdaten	87
Anzeige der Ausgangsströme	87

Anzeige der letzten Feniermeldung Anzeige der Meßkettenspannung Ausgangsstrom vorgeben	87
Ausgangsstrom vorgeben	89
Display	
E	
EasyClean	
konfigurieren	
EG-Konformitätserklärung	
Elektrodentyp auswählen	
Entsorgung	
Err	
Error Codes	
F), 07
r Fachbegriffe	116
Fehlermeldung anzeigen	
Fehlermeldungen	
G	. ,
GainCheck	31
Geräteselbsttest	
Gewährleistung	
Grenzwertfunktion (LiMIT)	. 61
H	
Hold-Zustand	. 32
Hold-Zustand extern auslösen	
LED ist im Hold-Modus	59
I	
Impulsfrequenzregler (PFC)	. 92
konfigurieren	65
Impulslängenregler (PLC)	. 92
konfigurieren	00

METTLER TOLEDO

Inbetriebnahme	5
Installation	
ISFET-Meßkette	73
Beschaltungsbeispiel	
Konfigurierung	41
Nullpunktverschiebung	74
K	
Kalibrierfehlermeldungen	96
Kalibrierintervall	57 67
Kalibrierung	
Automatische Kalibrierung	76
Dateneingabe vorgemessener Meßketten	80
Manuelle Kalibrierung	78
Manuelle Kalibrierung	84
Klemmenbelegung	14
Konfigurationsschritte	38
Konfigurierung	
Menüstruktur	37
Übersicht Konfigurationsschritte	38
Konfigurierung Alarmeinstellungen	58
LEĎ im HOĽD Modus	58
Sensocheck	59
Verzögerungszeit Alarm	59
Konfigurierung Ausgang 1	40
Ausgangssignal bei HOLD	47
Ausgangssignal bei HOLD Ausgangsstrom bei Error	46
Ausgangsstrombereich	42
Elektrodentyp	40
Meßgröße auswählen	41
Zeitkonstante Ausgangsfilter	44
Konfigurierung Ausgang 2	48
Ausgangsstrom bei HOLD	
Ausgangsstrombereich	
Temperaturfehler	
iemperaturiemer	

Temperaturfühler auswählen	48
Zeitkonstante Ausgangsfilter	
Konfigurierung Grenzwertfunktion	60
Einstellungen Relais 1	61
Verwendung der Relais	61
Konfigurierung Kalibriermodus	
BUF	
DAT	
Kalibriermodus auswählen	57
Kalibriertimer	57
MAN	57
Konfigurierung Regler	
Konfigurierung Spül- und Kalibriersonden	
Konfigurierung Temperaturkompensation	54
Temperaturerfassung beim Messen/Kalibrieren	55
Temperaturkompensation des Meßmediums	55
L	4.0
Lieferumfang	10
М	
Mastmontage	12
Mastmontagesatz	
Meßgröße auswählen	
Meßkettenspannung anzeigen	
Meßkettenüberwachung	
Meßmodus	
Modus-Codes	
Montage	10
Montageplan	11
N	
Nullpunktverschiebung	74

METTLER TOLEDO

0	
ORP-Messung	41
Beschaltungsbeispiele	24
ORP-Kalibrierung	84
P	
Parametersatz - eigene Einstellungen	
Parametersatz 1/2 (Voreinstellungen)	
pH-Kalibrierung	73
PID-Regler	
Produktkalibrierung	82
Prozeßtemperaturbereich	49
Puffertabellen	. 109
R	
Redoxmessung	41
Beschaltungsbeispiele	24
Redox-Kalibrierung	
Regler	
konfigurieren	
Reglertest	106
technische Daten	01
Reinigungsintervall	
Relais 1	
Relais 2	
Relaistest	
S	00
	1 2
Schalttafel-Montagesatz	
Schalttafeleinbau	
Schutzbeschaltung	
Schutzdach	
Sensocheck	
בווו־/ מעטטכוומונפון	

Sensoface	. 31	, 100
Sensormonitor		87
Sicherheitsfunktionen		31
Sicherheitshinweise		5
Spüleinrichtung		93
konfigurieren		66
Spülintervall		66
Spülzeit		66
Steilheit anzeigen		87
Stromausgang 1		
Meßbereich		
Tiefpaß-Filter		
Stromausgang 2		
Meßbereich		
Tiefpaß-Filter		
Stromgeber		
Systemfehler		94
<u>T</u>		
Tastatur		
Technische Daten		
Temperaturbereich		
Temperatureinheit festlegen		49
Temperaturerfassung AUTO/MAN		
Temperaturfühler auswählen		
Temperaturfühlerabgleich		86
U		
Überblick		9
V		
VP-Kabel anschließen		16
Z		
Zeitkonstante Ausgangsfilter	4	5, 51

BR Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda.,

Alameda Araguaia, 451 - Alphaville BR - 06455-000 Barueri / SP, Brasilien Tel. +55 11 4166 74 00 Fax +55 11 4166 74 01

CH Mettler-Toledo (Schweiz) AG,

Im Langacher, CH-8606 Greifensee, Schweiz Tel. +41 44 944 45 45 Fax +41 44 944 45 10

Mettler-Toledo GmbH, Prozeßanalytik, D

Ockerwea 3, D-35396 Gießen, Deutschland Tel. +49 641 507-333 Fax +49 641 507-397

F Mettler-Toledo Analyse Industrielle Sàrl,

30 Bld. de Douaumont. BP 949. F-75829 Paris Cedex 17, Frankreich Tel. +33 1 47 37 06 00 Fax +33 1 47 37 46 26

Mettler-Toledo Ingold, Inc., USA

36 Middlesex Turnpike, USA - Bedford, MA 01730, USA Tel. +1 781 301-88 00 Fax +1 781 271-06 81





Technische Änderungen vorbehalten. Mettler-Toledo GmbH. Process Analytics 07/05 Gedruckt in der Schweiz, 52 121 113 Tel. + 41 44 736 22 11, Fax +41 44 736 26 36

Mettler-Toledo GmbH. Process Analytics Industrie Nord, CH-8902 Urdorf, Schweiz

www.mtpro.com